# XuanTie Debugger Server

# **User Guide**

Revision 5.18

Security Pubilc

### Copyright © 2024 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All rights reserved.

This document is the property of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. and its affiliates ("C-SKY"). This document may only be distributed to: (i) a C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein, or (ii) a non-C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein. No license, expressed or implied, under any patent, copyright or trade secret right is granted or implied by the conveyance of this document. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise without the prior written permission of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd.

### **Trademarks and Permissions**

The C-SKY Logo and all other trademarks indicated as such herein (including XuanTie) are trademarks of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All other products or service names are the property of their respective owners.

### Notice

The purchased products, services and features are stipulated by the contract made between C-SKY and the customer. All or part of the products, services and features described in this document may not be within the purchase scope or the usage scope. Unless otherwise specified in the contract, all statements, information, and recommendations in this document are provided "AS IS" without warranties, guarantees or representations of any kind, either express or implied. The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the propagation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements.

in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

### 杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

Address: Room 201, 2/F, Building 5, No.699 Wangshang Road , Hangzhou, Zhejiang, China Website: <u>www.xrvm.cn</u>

#### Copyright © 2024 杭州中天微系统有限公司,保留所有权利.

本文档的所有权及知识产权归属于杭州中天微系统有限公司及其关联公司(下称"中天微")。本文档仅能分派给:(i)拥有合法雇佣关系,并需要本文档的信息的中天微员工,或(ii)非中天微组织但拥有合法合作关系,并且其需要本文档的信息的合作方。对于本文档,未经杭州中天微系统有限公司明示同意,则不能使用该文档。在未经中天微的书面许可的情形下,不得复制本文档的任何部分,传播、转录、储存在检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

### 商标申明

中天微的 LOGO 和其它所有商标(如 XuanTie 玄铁)归杭州中天微系统有限公司及其关联公司所有,未经杭州中天微系统有限公司的书面同意,任何法律实体不得使用中天微的商标或者商业标识。

### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受中天微商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务 或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,中天微对本文档内容不做任何明示或默示 的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。杭州中天微系统有限公司不对任何第三 方使用本文档产生的损失承担任何法律责任。

### 杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

地址: 中国浙江省杭州市网商路 699 号 5 号楼 2 楼 201 室

网址: www.xrvm.cn

$\overline{\mathbf{v}}$

1.	引言		1
	1.1. 定义		1
	1.2. 功能	简述	1
2.	Windows 篇	Э́н	2
	2.1. Xtser	ver 及 ICE 驱动安装	2
	2.1.1.	安装包获取	2
	2.1.2.	Xtserver 安装步骤	2
	2.1.3.	ICE 驱动安装步骤	8
	2.2. 运行	环境	9
	2.3. conso	ole 版 Xtserver 使用说明	9
	2.3.1.	运行参数	9
	2.3.2.	Xtserver 脚本配置功能说明	.14
	2.3.3.	运行说明	.18
	2.4. GUI∮	坂使用说明	.20
	2.4.1.	主界面介绍	.20
	2.4.2.	菜单栏工具栏介绍	.20
	2.4.3.	启动配置文件说明	.25
	2.4.4.	常用功能介绍	.26
	2.4.5.	运行说明	.29
3.	Linux 篇		.31

	XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18 公开	
	3.1. Xtserver 及 ICE 驱动安装	31
	3.1.1. 安装包获取	31
	3.1.2. Xtserver 安装步骤	32
	3.2. 运行环境	32
	3.3. 运行参数	32
	3.4. Jtag 脚本配置功能说明	32
	3.5. 运行说明	33
4.	半主机功能说明	33
5.	调试输出功能说明	35
6.	命令行功能说明	36
7.	XML 使用说明	39
	7.1. 简介	39
	7.2. XMI 文件格式	39
	7.2.1. 编写规则	39
	7.2.2. 举例描述	42
	7.2.3. 扩展的 TEE 寄存器描述	46
	7.2.4. UI 版	49
	7.2.5. Console 版	50
8.	多核调试操作使用说明	51
	8.1. 简介	51
	8.2. HAD 模块构建的多核	51
	8.3. DM 模块构建的多核	52
文档版本	5.18 版权所有 © 杭州中天微系统有限公司	IV

		XuanTie	Debugger Server User Guide-V5.18	公开
	8.4.	调试	环境需求	54
	8.5.	多核	单端口模式	54
		8.5.1.	CK860MP 多核调试模型	55
		8.5.2.	C908MP 多核调试模式	55
		8.5.3.	操作步骤	56
		8.5.4.	线程操作	62
		8.5.5.	RISC-V 区别操作	66
	8.6.	多核	多端口模式	66
		8.6.1.	CK860MP 多核调试模型	67
		8.6.2.	C908MP 多核调试模型	67
		8.6.3.	操作步骤	68
		8.6.4.	RISC-V 区别操作	72
	8.7.	多核	凋试通用规则	73
9.	Flas	h 烧录》	及 Flash 断点	73
	9.1.	Flash	烧录原理	73
		9.1.1.	算法文件要求	74
		9.1.2.	命令行支持的 Flash 操作命令	75
	9.2.	Flash	断点	77
		9.2.1.	工作原理	77
		9.2.2.	断点的效率	77
		9.2.3.	使用方法	78
10.		Vendor	ICE 支持	78
文档版本	5.18		版权所有 © 杭州中天微系统有限公司	v

	XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18	公开
11.	Example 工程	80
12.	常见问题及解决方法	80
	12.1. XuanTie OCC 平台博文	81

# 图表目录

表格 1-1 简写定义列表	1
图表 1-1 XuanTieDebugServer-Server 通信方式	1
图 2-1 Xtserver 安装步骤-1	3
图 2-2 Xtserver 安装步骤-2	3
图 2-3 Xtserver 安装步骤-3	4
图 2-4 Xtserver 安装步骤-4	5
图 2-5 Xtserver 安装步骤-5	6
图 2-6 Xtserver 安装步骤-6	6
图 2-7 Xtserver 安装步骤-7	7
图 2-8 驱动更新选择对话框	7
图 2-9 Xtserver 安装步骤-8	8
表格 2-1 Xtserver 运行参数列表	9
图 2-10 console 版 Xtserver 运行界面	19
图 2-11 Xtserver GUI 主界面	20
表格 2-2 File 菜单栏	20
表格 2-3 View 菜单栏	21
表格 2-4 Control 菜单栏	21
5.18 版权所有 © 杭州中天微系统有限公司	

	XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18	公开
表	格 2-5 Setting 菜单栏	22
表	格 2-6 Tools 菜单栏	23
表	格 2-7 Help 菜单栏	24
图	2-12 Target Setting 对话框	27
图	2-13 Socket Setting 对话框	28
图	2-14 固件升级对话框	28
图	2-15 HAD 寄存器操作对话框	29
图	2-16 Xtserver GUI 运行界面	31
表	格 7-1 abiv1 寄存器编号	43
表	格 7-2 abiv2 寄存器编号	44
图	7-1 TDFile Setting 菜单选项	49
图	7-2 TDFile Setting 快捷按钮	50
图	7-3 Target Description File 对话框	50
图	7-4 在 DebugServer 目录打开 windows 命令行窗口	50
图	7-5 在 windows 命令行窗口运行 DebugServer	51
图	8-1 多核调试整体框架	52
图	8-2 多核调试整体框架	52
图	8-3 DM 单个 DM 布局	53
图	8-4 DM 链表布局	53
图	8-5 多个 DM,每个 DM 上挂一个 CPU	53
图	8-6 多个 DMs,每个 DM 上挂多个核	54
图	8-7 CK860MP 多核单端口模型图	55
文档版本 5.18	版权所有 © 杭州中天微系统有限公司	VII

	XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18 公开
图	8-8 C908MP 多核单端口模型图55
图	8-9 C908MP 多核多 Clusters 默认模型图56
图	8-10 C908MP 多核多 Clusters -SMP 模型图56
图	8-11 UI 版本 DebugServer 首次连接刚上电的 CK860MP57
图	8-12 启动 GDB 并唤醒 CPU 1
图	8-13 断开 UI 版本 DebugServer59
图	8-14 UI 版本 DebugServer 以多核单端口连接 CK860MP 显示60
图	8-15 Console 版本 DebugServer 以多核单端口连接 CK860MP 显示(linux 同)61
图	8-16 GDB info thread 查看线程62
图	8-17 GDB 端切换线程查看 CPU 1 的寄存器信息63
图	8-18 GDB 端切换线程查看 CPU 0 的寄存器信息64
图	8-19 GDB 端查看当前线程65
图	8-20 GDB 端切换线程并设置 CPU 0 的 PC 至 0x1000065
图	8-21 CK860MP 多核多端口模型图67
图	8-22 C908MP 多核多端口模型图67
图	8-23 C908MP 多核多 Clusters 多端口模型图68
图	8-24 UI 界面设置 -no-multicore-threads 模式69
图	8-25 UI 通过 default.ini 设置 -no-multicore-threads 模式70
图	8-26 UI 版本 DebugServer 已多核多单端口连接 CK860MP 显示71
图	8-27 Console 版本 DebugServer 以多核多单端口连接 CK860MP 显示 (linux 同)

XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18	公开
图 9-1 调试器烧录 Flash 图示	74
表格 10-1 Link Porting 接口列表	80
表格 12-1 常见问题及解决方法	80

# 1.引言

本用户手册主要针对 XuanTie Debugger Server 进行功能使用介绍,本软件支持 Windows 和 Linux 平台,用户手册则分 Windows 篇和 Linux 篇分别做介绍。

# 1.1. 定义

名词	含义	
ddc	下载直通通道,可大幅提高数据下载速度。	
xtserver	调试代理服务程序 XuanTie Debugger Server 的简写。	
ICE	在线仿真器(In Circuit Emulator ),在这里指的是 CKLINK 。	
HAD	XuanTie 私有的 C-SKY 硬件架构的调试模块。	
DTM&DM	RISC-V 开源设计的硬件调试模块。	

#### 表格 1-1 简写定义列表

## 1.2. 功能简述

Xtserver 接收 XuanTie GDB 发送的调试原语操作命令,按照 JTAG 协议发送相应命令到硬件调试接口(支持 CSKY HAD 模块和 RISC-V Debug Spec V0.13.2 标准 DTM&DM 模块),并控制调试执行指令,获取调试数据返回给 XuanTie GDB。XuanTie GDB 与 Xtserver 采用 socket 方式进行通信,调试器 GDB 和调试代理服务器可以运行在不同的主机上。Xtserver 和目标机之间通过 ICE 按照 JTAG 协议进行通信。



图表 1-1 XuanTieDebugServer-Server 通信方式

# 2. Windows 篇

Xtserver 在 Windows 主机系统下支持图形用户界面(GUI 版本)和命令行(console 版本)两种运行方式。

### 2.1. Xtserver 及 ICE 驱动安装

ICE 的驱动打包在 Xtserver 的安装包中,安装 Xtserver 时,勾选 ICE Driver 选项,安装时 会将驱动文件拷贝到系统目录下。插上 ICE 设备后,Windows 会自动为 ICE 安装驱动。

## 2.1.1. 安装包获取

从XuanTie公司的OCC平台https://www.xrvm.cn/community/download?id=4238019891233361920或技术支持处获取安装包,安装包中包含:Windows 平台的 XuanTie-DebugServer-windows\*.zip 压缩文件和 Linux平台的两个 XuanTie-DebugSever-linux-\*.sh.tar.gz 安装文件(分别对应 32 位和 64 位系统)。

### 2.1.2. Xtserver 安装步骤

1.解压 XuanTie-DebugServer-windows\*.zip 文件,双击运行解压出的 Setup.exe 将弹出 Xtserver 安装界面,点击 next。



图 2-1 Xtserver 安装步骤-1

2.请认真查看 Xtserver 的软件使用协议,确认后点击 yes 继续。

XuanTie DebugServer Install License Agreement		×
Please read the following license agreement ( to view	English or Chinese version). U	se the scroll bar
English version: DebugServer Software Use Agreement Updated: March 28, 2024 Before using this software service, you shall carefully and abide by the entire content of about the terms of this Agreement, please s service channel xuantie@service.alibaba.com time. If you do not agree with any content of understand the service staff's interpretation Otherwise, you are deemed to have accepted	I read and understand all the t this Agreement. If you have a send your question through th m, and our service staff will ar of this Agreement or cannot a n of the terms, please do not p ed the terms and conditions lis	terms any question e customer nswer in due ccurately proceed. ted below
Select Yes to accept the agreement. Select No to cancel the setup.		Print
151010111010	< Back Yes	No

3.输入用户名和企业名称,选择用户,点击 next。

XuanTie Debug	Server Install			×
Set your name	e and your company.			Z
User Name:				
Gerry				
Company Nam	e:			
C-SKY				
Install this app	lication for:			
	Anyone who uses the	s computer (all u	sers)	
	Only for me (Gerry)			
InstallShield				
		< Back	Next >	Cancel

图 2-3 Xtserver 安装步骤-3

4.选择安装目录。

Choose Select f	Destination Location folder where setup will install files.			Z
	Please select the directory whi	ch you want to instal	I.	
	D:\C-Sky\XuanTieDebugServer	r.		Change
ıstallShield				

图 2-4 Xtserver 安装步骤-4

5. 选择安装内容,其中: Main App 是 XuanTie 调试代理程序; ICE Driver 是 ICE 设备驱动安装; Tutorial 是用户手册。建议全选,点击 next。

公开

uanTie DebugServer Install Intall component	
Please select the component which you	u want to install. Description To install this component for debugserver programs
41.90 MB of space required on the D of 179028.29 MB of space available on the InstallShield	lrive ne D drive
	< Back Next > Cancel

图 2-5 Xtserver 安装步骤-5

6.该页面将显示用户信息及安装目录,确认无误后点击 Next 开始安装。

Start Copying Files		
Review settings before copying files.		
Setup has enough information to start co change any settings, click Back. If you a copying files. Current Settings:	opying the program files. If you are satisfied with the settings, d	want to review or ick Next to begin
User Information: Gerry C-SKY All-users installation		^
Destination Directory: D:\C-Sky\XuanTieDebugServer	r	
<		> ~
talishield		

图 2-6 Xtserver 安装步骤-6

7.开始安装。

XuanTie DebugServer Install		×
Setup Status		
XuanTie DebugServer is configuring	g your new software installation	
Installing		
D:\\bin\tdescriptions\ck804\csky	v-abiv2-ck804v-tdesc.xml	
InstallShield		
		Cancel

图 2-7 Xtserver 安装步骤-7

8.若您的 PC 上已经安装过 ICE 驱动,会提示是否进行驱动更新,建议选择"是",将为您的 ICE 更新最新的驱动。



图 2-8 驱动更新选择对话框

9.Xtserver 安装完成,点击 finish。

XuanTie DebugServer Install	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed XuanTie DebugServer. Click Finish to exit the wizard.
	< Back Finish Cancel

### 图 2-9 Xtserver 安装步骤-8

### 2.1.3. ICE 驱动安装步骤

1. 在 "2.1.2 节 Xtserver 安装步骤"中,如果勾选了 ICE Driver 选项。那么 Xtserver 安装过程 中会将驱动相关文件拷贝到系统的目录下。

2. 将您的 ICE 设备重新连接至 PC,则可以在电脑的设备管理器中看到类似下图的设备 (CKLink Lite 与 CKLink Pro):

Ⅰ 设备管理器	-	×
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)		
> 🏺 端口 (COM 和 LPT)		 ^
> 🎽 固件		
> 🔜 计算机		
> 🛄 监视器		
> 🔤 键盘		
> 🚯 蓝牙		
> 🛐 其他设备		- 1
> 🕅 人体学输入设备		
> 📓 软件设备		
> 📑 软件组件		
> 🗑 生物识别设备		
> 🕠 声音、视频和游戏控制器		
> 🕕 鼠标和其他指针设备		
> 🏺 通用串行总线控制器		
✓ 単 通用串行总线设备		
ψ̈́ CKLink-Lite		
🏺 C-SKY CKLink Pro		
USB 2.0 BILLBOARD		
> 🔄 网络适配器		
> 🛅 系统设备		
> 🔄 显示适配器		
> 🗤 音频输入和输出		
> ⑨ 照相机		~

# 2.2. 运行环境

Xtserver 运行要求 windows2000 及以上的版本,输入输出设备要求具有 USB 接口。 Xtserver 可配合 XuanTie GDB 使用,支持 RISC-V GDB 和 CSKY GDB。

# 2.3. console 版 Xtserver 使用说明

# 2.3.1. 运行参数

1. Console 版 Xtserver 通过启动参数来实现运行时的配置。常用输入参数见下表。

用户接口		默认值	
-setclk iceclk	设定 ICE Jtag 时 支持 Khz 为单位 setclk 12000k 表 种类型 ICE 有固定 CKLINK-PRO CKLINK-V1 CKLINK-Lite 最低均为	<ul> <li>钟频率,默认单位 Mhz,</li> <li>拉的数据格式,如设置-</li> <li>运示频率设置为 12M。每</li> <li>运的上限频率,具体如下:</li> <li>24Mhz</li> <li>24Mhz</li> <li>2500khz</li> <li>10khz</li> </ul>	默认值为 12, 即 ICE 频率为 12M。
-port port	设定起始的 socke	et 通信端口。	1025.

### 表格 2-1 Xtserver 运行参数列表

-prereset	指定在获取 ICE 控制后发起 nreset 操作。	默认不执行。
-noddc	不使用数据下载直通通道,仅 XUANTIE HAD 有效。	默认使用。
-nocacheflush	Xtserver 在连接过程中,执行单步前和退 出调试模式前不刷 cache。	默认刷 cache。
-setcdi 2/5/cJTAG2	参数可以是 2/5/cJTAG2,即连接 TARGET之前设置ICE的工作方式,2线,5 线或 cJTAG OSCAN1的2线模式。	默认不执行。
-mtcrdelay/delay	设置 ICE 写完 CPU 控制寄存器后等待的时间。	默认为1ms。
-targetinit filepath	在获取 ICE 后执行的目标初始化脚本,脚本类型为 GPIO 或 JTAG 脚本,执行脚本后继续 Server 启动流程。	无。
-scr filepath	指定执行 Xtserver 操作脚本(gpio 或 jtag 脚本),这个参数指定后,server 功能 不再开启,运行完脚本后程序退出。	无。
-configpath/- configfilepath filepath	指定配置 ICE 时,获取 ICE 固件的路径。	默认为 Xtserver 可执行程序所在的 目录。
-tdescfile filepath	为 gdb 指定描述目标板寄存器的 xml 文件。	默认根据 CPUID 来指定一个对应的 tdesc-xml 文件。
-{no-}trst	在执行 nreset 命令时是否执行 treset。	默认执行。
-nrstdelay	设置 Nreset 延时,确保 ICE 可以生成稳 定的硬件复位(nreset)信号,单位 10us。	默认为1ms。
-trstdelay	设置 Treset 延时,确保 ICE 可以产生稳定的复位信号,用于复位 HAD 状态机,单位 10us。	默认为 1.1ms。
-ndmrstdelay	设置产生 RISC-V DM DMCONTROL.ndmreset 信号的时间长 度。	无。
-hartrstdelay	设置产生 RISC-V DM DMCONTROL.hartreset 信号的时间长度。	无。
-rstwait	设置延时,确保在目标板收到复位信号后, 等待目标板复位流程执行结束。	默认为 50ms。
-no-multicore- threads	设置连接多核调试时,将每个核看作一个 独立的个体,为每个核开启一个调试端口, GDB连接指定端口即为调试该端口对应的 核。端口与核一一对应。	默认为假。 Xtserver 只会开 启一个调试端口, 同时封装多核为多

		个线程信息发送给
		GDB。GDB 调试线
		程,则在调试线程
		对应的核。
	程序发生的 Semihost 请求由 Xtserver 执	默认情况下,
	0	Semihosting 的请
		求在 GDB 中完
		成,可通过[-local-
		semi/-ls]选项重设
-local-semi/-ls		为在 Xtserver 中执
		行。
		注意: 在
		Windows 中加-
		local-semi/-ls 时,
		不支持 isatty 和
		<b>system</b> 操作。
-dcomm=ldcc	启动 jtag 输入输出通道(需要硬件支持)。	默认不开启。
-disable-cmdline	不开启命令行功能。	默认开启。
-set-isa_version	设置 ICE 的 HAD Version 版本。	默认由 Xtserver
v1/v2/v3/v4/v5		自动设置。
-set-hacr_width	指定设置连接目标板时 HACR 的宽度。	默认为 Xtserver
8/16		自动探测。
-no-cpuid-check	连接 xuantie 800 系列 CPU 目标板过程	默认读取并检查。
	中不读取 CPUID 信息。	
-cacheflush-delay	设置 Xtserver 中刷 cache 行为的延时, 确保剧 cacha 行为正常结束	默认 100ms。
	·····································	
	usb: 比求 Alserver 与 ICE 之前父互的协议包	
	connect·描述连接开发板的细致过程。	
debug	target:记录 target 抽象层函数调用信息。	
usb/connect/target	remote:记录 remote 协议交互信息。	默认没有 log 信息
/remote/sys/flash/	sys:记录 Xtserver 程序主循环信息。	输出。
all	flash:记录 flash 烧录和 flash 断点操作信	
	息。	
	all:打印以上所有 Log 信息,并附带在连接	

	过程获取 CPU 的额外信息,便于诊断 CPU	
	连接失败问题。。	
-arch	选择连接的调试架构, csky 指代 XuanTie	默认为auto,连接
csky/riscy/auto	HAD 调试架构, riscv 指代 RISCV DM 调	过程自动探测
CSKy/HSCV/ddt0	试架构。	过程日均环境。
	执行 Xtserver 命令行脚本,即可以将	
-cmd-script file	cmdline 处的命令写成文件,在 Xtserver	无。
	连接上目标板之后执行。	
-list-ice	罗列当前连接在 PC 上的 ICE。	无。
aalaat isa	根据-list-ice 罗列的 ICE 列表,指定 ICE	
-select-ice	进行连接。注意:如果 serial_number 中	无。
serial_number	有空格,需要给serial_number加双信号。	
-list-vendor	显示支持的 ICE 设备产商,如 CKLink 。	无。
-select-vendor	选择 ICE 的 Vendor。	默认选择 CK-
vendor_name		LINK。
	Console 版本 Xtserver 程序退出时不再	默认需要用户输入
-skip-enter	需要输出 enter,直接退出。	enter。
-set-logfile filepath	保存 Xtserver 运行的 log 到 filepath。	无。
	设置 JTAG 的 IDLE 状态的持续周期数。	800 系列 CPU 为
		0;900 系列 CPU
-idle idle		根据 DTM 内的配
		置自动设置。
	启动 Sampling 的 socket,对象参数:	
-sampling cpu n	Cpu_n:对 cpu_n 进行采样	
port freq	Port: 端口号, 用于 CPF 的连接	尤。
	Freg:采样频率	
	设置 PC 采样的方式,pcfifo-link 或者	
-sampling-type	pcfifo-host,	
pcfifo-link/pcfifo-	, pcfifo-link: 在 cklink 中进行采样	默认为 pcfifo-
host	pcfifo-host: 主机 DebugServer 进行采	link₀
	样	
-flash-algorithm	指定 flash 算法文件,用于 flash 烧录和设	
filepath	置 flash 断点。	无。
	指定 flash 算法文件执行一次 flash 操作后	
-flash-timeout time	函数调用后运行至 bkpt label 的超时	60 秒。
	时间。	
-disable-flashbn	关闭 flash 断点功能。	使能。
-disable-simbn	关闭 flash 断点中的指令模拟功能。	使能。
-abscmd-busy-	指定执行抽象命令发生	~ UH ~
delay time	ABSTRACTCS.busv 为 1 后的等待时间。	无。
,		

-enter-debug-time	设置发起同步进调试的超时时间, time 单	0
time	位为秒,最大值为 300。	U.
-dmi-busy-adjust- times time	设置当出现 DMI.op 为 busy 时再次尝试 发起 DMI 操作的次数。每 2 次尝试将增加 一个 IDLE Delay,设置范围 10~500。	10.
-print-sd-info addr size	在 MPJTAG 中包含有 SD INFO 的设计中,可以通过该命令打印 SD INFO 接口中的信息。	默认不执行。
-setresethaltreq- always-off	在 GDB 连接期间, Xtserver 在写入 RISC-V DM.dmcontrol 寄存器时,总是 写 DM.dmcontrol. setresethaltreq 为 真。 为真的情况下, CPU 测发起的 CPU 复位会 被调试模块监测到。 该选项将关闭该功能,即 DM.dmcontrol. setresethaltreq 为真。	默认配置 0。
-no-hwbp	Xtserver 禁止使用硬件断点资源。	默认使用。
-smp clusterx:clustery	XuanTie 在使用 RVDM 设计中,默认一个 DM 内的所有核均为 SMP。当多个 DMs 构 成一个 SMP 多核时,则需要加入-smp 参 数。 clusterx:clustery 中的 x 和 y 是对应 DM 在 DM 链路中的编号,第一个 DM 的编号 为 0,第二个为 1,之后的依次加 1。中间 使用:隔开	-smp cluster0:cluster 1 -smp cluster0:cluster
	非 SMP 多 DMs 多核不需要配置该参数; -smp 可以出现多组,如果实际硬件也有多 组的情况下; x 和 y 不重复出现在多个- smp 参数内,且不可出现不存在的 DM 编	1: cluster2:cluster 3
-dmiscr file	<ul> <li>非 SMP 多 DMs 多核不需要配置该参数;</li> <li>-smp 可以出现多组,如果实际硬件也有多 组的情况下; x 和 y 不重复出现在多个- smp 参数内,且不可出现不存在的 DM 编 号。</li> <li>在 Xtserver 探测到当前的硬件调试架构 为 RISC-V DTM&amp;DM 时,在探测完 DTM 后 将 执 行 该 脚 本 。 脚 本 执 行 结 束 后 Xtserver 软件退出。</li> <li>脚本内容支持:</li> <li>1. p \$dm-reg-0x10</li> <li>2. set \$dm-reg-0x10=0x11</li> <li>3. # 以此开头为注释</li> </ul>	1: cluster2:cluster 3

公开

	本执行结束后 Xtserver 软件继续后续连	
	接 CPU 流程,不退出。	
	在Xtserver连接CPU时,可能会遇到CPU	
	无法连接上的情况,测试 Console 版本的	
	Xtserver 软件就会退出。	
	在添加该选项的情况下,如果 Xtserver 已	
-dmicmdline	经能够正常探测到 RISC-V 的 DTM 模块,	不开启
	那么 Xtserver 仍会开启一个命令行的支	
	持,此时可以支持:	
	1. p \$dm-reg-0x10	
	2. set \$dm-reg-0x10=0x80000001	
【-v/-version】	查看程序版本号信息。	无。
【-h/h/help】	查看帮助信息。	无。

### 2. 参数配置示例

这里将列举出常用的输入举例,Xtserver 是我们应用程序。如下所示:

• Xtserver

该命令相当于 Xtserver -setclk 12M -port 1025。使用默认选项。

- Xtserver -stclk 13000k -port 1111
   设置 socket 通信端口为 1111,硬件 ICE 的频率设置为 13M。
- Xtserver –scr E:\jtag.ini

执行指定的 Xtserver 脚本。

### 2.3.2. Xtserver 脚本配置功能说明

Console 版 Xtserver 支持脚本运行功能,脚本分为 JTAG 脚本和 GPIO 脚本。JTAG 脚本可 直接操作 Jtag 扫描链寄存器,通过自定义组合,即可访问相应的 HAD 寄存器,亦可以用于 操作其他硬件; GPIO 脚本可控制 ICE JTAG 引脚电平的输出,也可以获取 ICE JTAG 引脚的电 平,用户通过该脚本可产生自定义波形。可产生对应引脚上需要的波形,也可以读取 JTAG 引脚上的电平状态。

以下两个小节对两种类型脚本的使用方法进行详细介绍:

### 2.3.2.1.JTAG 脚本

Xtserver 支持通过执行 Jtag 脚本来读写 HAD 寄存器。

JTAG 脚本文件介绍说明如下:

1. 文件后缀没有要求,可以是相对路径

2. 语法规则

(1) 脚本中可以描述多次的 jtag 操作,每个操作单元必须以[JTAGx]作为关键字,其中 x 表 示数字。[JTAGx]要求必须大写,并数字连续,一旦出现不连续,后续不执行。

(2) IR/DR 必须大写,格式如下:

IR=[ir 长度], byte0, byte1 ... ——IR 写

DR=W,[dr 长度] byte0, byte1 ... 一 DR 写

DR=R, [dr 长度] ——DR 读

(3) IR/DR 长度单位是 bit, 但必须为的 8 倍数(版本号大于等于 V5.16.0 会支持非 8 对齐的 bit 数),这里对 ir/dr 长度支持 byte 倍数。

(4) byte 内容必须为十六进制,可以有前缀 0x 也可以没有。

(5)移进 jtag dr 的字节顺序按照先后顺序,同样读 DR 时,输出顺序也是按照字节先后顺 序。

(6) 支持一次 CONTROL 操作,用于产生 nRST 管脚复位或配置 JTAG 线序。比如:

[CONTROL]

RESET

或

[CONTROL]

CDI=5

或

[CONTROL]

CDI=2

3. 脚本实例

[JTAG0]

IR=8, 0x8

DR=R, 32

[JTAG1]

IR=8, 0x8E

DR=R, 16

[JTAG2]

IR=8, 0x8E

DR=W, 16, 0x12, 0x34

### 2.3.2.2.GPIO 脚本

Xtserver 支持通过 GPIO 脚本控制 JTAG 引脚电平的输出,可产生对应引脚上需要的波形,也可以读取 JTAG 引脚上的电平状态。

GPIO 脚本文件介绍说明如下:

- 1. XuanTie GPIO 脚本以[THEAD\_ICE\_GPIO]字段表征,如果不是以该字段开头的脚本文件,则认为不是 XuanTie GPIO 脚本。
- 2. 文件后缀没有要求,可以是相对路径。

3. 语法规则:

- (1) 脚本以行为解析执行单位,每一行进行一次解析执行。同一行中可以有多个语句, 语句之间逗号隔开。最后一条语句后面不得加逗号,否则为语法错误。
- (2)同一行的多条语句,允许对同一个寄存器的同一个位进行操作。采取后面的覆盖前面的原则。如TDI=1,TMS=1,NRST=0,TDI=0,那么最终解析执行的结果控制TDI的电平输出为0;
- (3) 对单个引脚赋值语句中如 TMS=1, 赋值必须是 0 或者 1, 否则语法错误。以 0x 开头的值视为 16 进制, 否则 10 进制处理。
- (4) 在执行脚本过程中,各个 JTAG 引脚电平的初始化值为 0,本次操作中没有对该引 脚进行赋值输出操作,那么该引脚的电平保持上次操作时的电平;
- (5) GPI0\_OE 寄存器默认的值位 Ox3f,即 JTAG 各个引脚对应的均为输出模式。对

GPI0\_OE 寄存器进行赋值操作更改引脚的输入输出模式,GPI0\_OE 寄存器一经赋值 后一直有效,直到下一次对 GPI0\_OE 进行赋值;顺序从 bit7<sup>~</sup>bit0 分布对应:--, --, TD0, TDI, TMS, TCK, TRST, nRST。

- (6) 脚本支持 repeat 循环语句,语法为: REPT=x.....ENDR。支持嵌套循环,但是 REPT 和 ENDR 必须得匹配,否则语法错误; REPT 后面的等号不能省略,循环次数 x 不能 小于 0,否则语法错误; REPT 语句和 ENDR 语句必须单独一行,否则语法错误;
- (7) PRINT 语句用来读取 GPIO\_IN 寄存器的值,语法为 PRINT=GPIO\_IN,否则语法错误;
- (8) 脚本内容以 START 开始,以 END 结尾,否则提示语法错误;
- (9) 脚本不区分大小写;
- (10) #后的语句为注释部分。
- 4. 支持的语句类型

THEAD\_ICE\_GPIO 脚本支持的几类语句:

- 对引脚输入/输出方向控制语句,对各引脚的输入输出方向进行控制,如 GPIO\_OE = 0x1f;
- 对单个引脚进行输出的赋值语句,控制单个引脚的输出。如 TMS=1,将 GPIO\_OUT 寄存器中 TMS 引脚对应的位赋值为 1;
- 对所有引脚一次性赋值语句,如 GPIO\_OUT=0x1d,将值赋值给 GPIO\_OUT 寄存器;
- PRINT=GPIO\_IN 语句, 读取 GPIO\_IN 寄存器的值, 并且打印;
- REPT, ENDR 语句,即 repeat 循环语句,REPT=x,其中 x 为循环次数,即将 REPT 和 ENDR 之间的语句循环 x 次。

注意:脚本中的输出赋值语句如 TMS=1 和输入打印 PRINT=GPIO\_IN,仅仅是对 ICE 中的 GPIO\_OUT 和 GPIO\_IN 寄存器进行读写,只有在 GPIO\_OE 寄存器的操作中,JTAG 引脚才对对 应的位进行正确的设置。比如,TMS 对应的 GPIO\_OE[3]=1 时,即输出模式,GPIO\_OUT[3]的 值才会反应在 TMS 引脚上;同样的,只有当 GPIO\_OE[3]=0,即输入模式时,PRINT=GPIO\_IN 语句读回来的 GPIO\_IN[3]才是真正 TMS 引脚的电平值,否则该值无效。

5. 脚本实例

[THEAD\_ICE\_GPIO]

START

公开

GPIO\_OE = 0x1f

TMS=1, TDO=0, TDI=1

TDI=1,TMS=1,NRST=0, TDI =0

PRINT= GPIO\_IN #print the value of GPIO\_DATA

GPIO\_OE = 0x13

REPT = 10

TMS =0

TMS = 1

ENDR

TRST=1

#GPIO\_CTRL=0x1d

END

### 2.3.2.3. 脚本执行

Console 版 Xtserver 执行脚本为:在 Xtserver 运行参数(2.3.1)中【-scr filename】。

GUI版 Xtserver 执行脚本在菜单栏工具栏(2.4.2)中设有对应按钮

注:由于脚本执行需要连接 ICE 及开发板,故 GUI 版 Xtserver 执行脚本前先运行 Xtserver 确认硬件已连接正确,再停止 Xtserver,点击脚本按钮选择脚本执行。

### 2.3.3. 运行说明

1. 步骤

- 点击"开始->所有程序->XuanTie->XuanTie DebugServer->bin->DebugServerConsole.exe 以 默认运行参数打开,运行界面如图 2-12 所示。
- 如果用户需要更改运行参数,可以"CTRL+c"断开连接;此时当前目录为安装目录,只 需输入待运行参数的运行命令,如"DebugServerConsole.exe -port 1028"即可。
- 运行 XuanTie GDB 应用程序进行调试:

1. 使用 XuanTie 工具链生成 XuanTie elf 程序 a.out。

2. 启动 GDB,比如 csky-\*-gdb a.out。

3. 根据 Xtserver 界面上的提示,在 GDB 的命令行输入连接命令,比如 target remote 172.16.28.158:1025。

4. 当 GDB 连接上 Xtserver 之后,可以进行 GDB 常用的操作,比如:

1	load	// 下载程序至开发板
2	break main	// 在 main 函数处设置断点
3	continue	// 运行程序
4	info registers r0	// 查看寄存器 r0
⑤ GDB	print var_a 的使用方法 GNU GDB	// 查看程序变量 var_a 3 保持一致。

如果使用 CDK 或 CDS,请参考开发环境所带的用户文档。

2. 运行界面:

5.

XuanTie Debugger Server (Build: Mar 29 2024, Windows)   User Layer Version : 5.17.99 Target Layer version : 2.0   Copyright (C) 2024 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd.  +
XuanTie: CKLink_Lite_V2, App_ver 2.37, Bit_ver null, Clock 2526.316KHz, 2-wire, With DDC, Cache Flush On, SN CKLink_Lite_V2-T000000E424833307044894. + Debug Arch is CKHAD+ + CPU 0+ XuanTie CPU Info: 0x04981043
Target Chip Info: CPU Type is CK801G, in LITTLE Endian. H₩BKPT number is 9, H₩₩P number is 2.
GDB connection command for CPUs(CPU0): target remote 192.168.56.1:1025 target remote 172.21.16.1:1025 target remote 30.198.4.76:1025
*************** DebuggerServer Commands List ************ help/h Show help informations. ************************************

图 2-10 console 版 Xtserver 运行界面

3.注意事项

(1) 如果运行 Xtserver 时提示 ICE Upgrade,选择"是",进行固件升级,升级完成后需要 重新插拔 ICE, 使用 Xtserver 重新连接。

(2)当目标为多核的情况下, Xtserver 针对 CPU 在结构中的编号,从用户指定的端口(默 认从 1025 开始)开启连续的多个端口供 GDB 连接。

# 2.4. GUI 版使用说明

# 2.4.1. 主界面介绍

XuanTieDebugServer	_	×
Tele View Control Setting Tools Help Menu		
🗢 🖬 🗶   • 🐘 🕼 🔎 S   🖗 🖻 🎘 🖻 🔤 🔤 ToolsBar		
<pre>XuanTie: CKLink_Lite_V2, App_ver 2.37, Bit_ver null, Clock 2526.316KHz,</pre>		
HWBKPT number is 9, HWWP number is 2. GDB connection command for CPUs(CPUO): target remote 192.168.56.1:1025 target remote 172.21.16.1:1025 target remote 30.198.4.76:1025		
Main Message Area		

图 2-11 Xtserver GUI 主界面

# 2.4.2. 菜单栏工具栏介绍

### 表格 2-2 File 菜单栏

菜单名称	功能介绍	工具栏按钮
Open Config File	打开 Target 和 Socket 信息的配置文件。	1
Save Config File	保存 Target 和 Socket 配置信息文件。	
Save Log file	保存 log 信息到 log 文件。	/
Exit	关闭程序。	/

	XuanTieDebugServer		<u> </u>	×
File	View Control Setting	Tools Help		
	Open Config File Save Config File Save Log File Exit	s 🗭 🖩 🖗 🖿	<u> </u>	

表格 2-3 View 菜单栏

菜单名称	功能介绍	工具栏按钮
Clear	清空 message area。	*
Status	显示/隐藏状态栏。	/
Toolbar	显示/隐藏工具栏。	/
On Top	显示总在最前。	/
View File View	DebugServer – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	×

表格 2-4 Control 菜单栏

菜单名称	功能介绍	工具栏按钮
Check Target	检查连接的 Target 目标。	
Reset Target	对目标板进行复位,复位功能依赖于目标板 jtag nrst 信号连接方式。	4

RunDebuggerServer	运行/停止 Debugger Ser	rver.	▶ (运行) ● (停止)
Image: Second secon	eDebugServer Control Setting Tools Help Check Target Reset Target RunDebuggerServer		×

表格 2-5 Setting 菜单栏

菜单名称	功能介绍	工具栏按钮
Target Setting	设置 ICE 配置参数,包括 ICE 工作频率、 是否使用 ddc 等,详见图 2-12 其说明。	
Socket Setting	设置通信端口(默认 1025),详见图 2- 15 及其说明。	S
Cpu Select	在调试多核开发板时,在 Xtserver 界面 当查看 HAD/CPU 寄存器时需先选择对 应的 CPU。	
TDFile Setting	为 GDB 指定描述目标板寄存器信息的 xml 文件。	
Multicore Threads	设置连接 SMP 多核调试时,是将每个核 看作一个独立的个体,还是将所有核看 出一个整体。 为假时,Xtserver 会为每个核开启一个 调试端口,GDB 连接指定端口即为调试 该端口对应的核。端口与核一一对应。	无快捷键
	为真时,Xtserver 只会开启一个调试端口,同时封装多核为多个线程信息发送给 GDB。GDB 调试线程,则在调试线	

	程对应的核。		
Flash Setting	配置 Flash 烧录使用的算法文件,Flash 断点和 Simulated 断点配置。	无快捷键	
Verbose Setting	设置 Xtserver 的 log 信息输出:	无快捷键	
	usb:记录 Xtserver 与 ICE 之前交互的 协议包。		
	connect:描述连接开发板的细致过程。		
	target:记录 target 抽象层函数调用信息。		
	remote:记录 remote 协议交互信息。		
	sys:记录 Xtserver 程序主循环信息。		
	flash:记录 flash 烧录和 flash 断点信息。		
	all:打印以上所有 Log 信息 。		
	选择需要的 log 选项后,点击 select, 重新使用 Xtserver 连接开发板即可。		
🔄 XuanTie	DebugServer — 🗆	×	
File View	Control Setting Tools Help		
	Target Setting     Socket Setting     Cpu Select     TDFile Setting		
	✓ Multicore Threads		
	Flash Setting Verbose Setting		

表格 2-6 Tools 菜单栏

菜单名称	功能介绍	工具栏按钮
Upgrade Firmware	升级 ICE 设备固件(注意:升级文件与 ICE 盒子类型要保持一致,具体对应如下: CKLINK_LITE_V2: cklink_lite.hex	

	CKLINK_PRO_V1: cklink_v1.iic	
	CKLINK_PRO_V2: cklink_pro.iic	
	)	
HAD/DM Register	操作 HAD 模块的寄存器或 RISCV 调试架 构下的 Debug Module 寄存器,具体根 据实际 Debug Arch 而定。	₹ <u>N</u>
Execute Script	执行 Xtserver 脚本。	
😵 Xuan File Viev	TieDebugServer − □ X	
	K Normania (Construction) (Construct	-

### 表格 2-7 Help 菜单栏

菜单名称				功能介绍										工具	工具栏按钮	
About				显示 Debugger Server 版本信息。											?	
	File	Kuan <sup>*</sup> Viet	Tiel w	Cor	ugSe htrol	rver Se	tting P	S	ools P	Hel	About			×		

## 2.4.3. 启动配置文件说明

启动文件默认为与 Xtserver 所在目录下的 default.ini 文件,文件内容说明:

【TARGET】标签:

- ICECLK=1200; 配置在线调试器工作频率为 12Mhz。
- DDC=TRUE; 开启 XuanTie 硬件快速下载通道。
- OPTIONS;用于指定 2.3.1 中的参数,版本号小于 V5.18.0 的仅支持-onlyserver, 大于等于 V5.18.0 的支持所有 Console 版本启动参数。

公开

- CACHEFLAG=TRUE; 连接,单步,退出调试模式时是否刷 cache。
- MTCRDELAY=10;执行mtcr指令的延时。
- TARGETINIFILE=; 在获取 ICE 后执行的目标初始化脚本,脚本类型为 GPIO 或 JTAG 脚本,执行脚本后继续 Server 启动流程。
- CDITYPE=2/5; 指定获取 ICE 后操作目标板的模式, 2 线或 5 线。
- PRERESET=FALSE; 开启在获取 ICE 后向目标板发起 NReset 信号。
- TDESCXMLFILE=; 指定描述目标板寄存器信息的 Xml 文件。
- NRESETDELAY=100; 设置 Xtserver 发出 NReset 信号的时间长度。
- TRESETDELAY=110; 设置 Xtserver 发出 TReset 信号的时间长度。
- RESETWAIT=50; 设置等待 Reset 操作完成的延时。
- MULTICORETHREADS=TRUE; 设置调试 SMP 多核的模式。
- DCOMMTYPE=LDCC; 开启检查 DCOMM 输出信息,检查方式为 LDCC。
- LOCALSEMIHOST=FALSE; 设置处理程序半主机请求由 Xtserver 完成。
- DEBUGARCH=AUTO; 设置当前连接的调试模块,CKHAD/RISCV/AUTO, 分别指代 XuanTie HAD, RISCV DM 和自动探测。
- DMSPEEDUP=TRUE; 读写 GPR 寄存器,读写内存操作由 ICE 封装,为 FALSE 时则有 Xtserver 上层操作 JTAG 完成这些操作。
- CACHEFLUSHDELAY=10;指定 Cache Flush 的延时\*ms。
- TRST=TRUE; 使能 treset。
- IDLEDELAY=; 设置 IDLE Delay 0~255。
- SAMPLINGCPF=; 使能 CPF 采样 TRUE or FALSE。

- SAMPLINGCPU=; 指定被采样的 CPU。
- SAMPLINGPORT=;指定用于 CPF 采样的端口号。
- SAMPLINGFREQ=;设置采样频率。
- SAMPLINGTYPE=; PCFIFO-HOST/PCFIFO-LINK,设置采样方式为 host 或 cklink。
- NDMRESETDELAY=; 设置 DMCONTROL.ndmreset 的延时时间。
- HARTRESETDELAY=; 设置 DMCONTROL.hartreset 的延时时间。
- FLASHALGORITHMPATH=; 指定 flash 算法文件。
- FLASHTIMEOUT=60; 指定 flash 算法文件执行一次 flash 操作后函数调用后运行 至\_\_bkpt\_label 的超时时间。
- DISABLEFLASHBP=FALSE;关闭 flash 断点。
- DISABLESIMBP=FALSE; 关闭 flash 断点中的指令模拟功能。
- COMPATALGORITHMVER1TO5=; 是否兼容使用 V1~V5 版本的 flash 驱动。
- ENTERDEBUGTIME=; 设置发起同步使 CPU 进调试的超时时间。
- DMIBUSYADJUSTTIMES=10; 设置当发现 DMI.op 为 busy 时再次尝试发起当前 DMI 操作的次数,范围 10~500,每发现 2 次 DMI.op 为 busy 会增加一个 IDLE Delay。
- SETRESETHALTREQALWAYSON=; 配 置 写 DMCONTROL 时 是 否 写 DMCONTROL.setresethaltreq 为 1。
- NOHWBP=; 是否禁止使用硬件断点资源。

【SOCKETSERVER】标签

● SOCKETPORT=1025; 设置 Xtserver 开启 Socket 服务的端口。

【VENDOR】标签

- VID=; 指定 LINK 的 Vendor ID。
- PID=; 指定 LINK 的 Product ID。

## 2.4.4. 常用功能介绍

1.打开/保存配置文件:

Xtserver 支持使用已有的配置文件来完成 Xtserver 配置[File->Open Config File]以及将当前配置保存为配置文件[File->Save Config File],配置信息包括 CPU 频率、是否使用 ddc 等。

### 2. Target 配置窗口:

除了上述使用已有配置文件,还可以使用手动配置,[Setting->Target Setting]打开配置信息对话框。如图所示:

Target Setting	$\times$						
Debug Arch Select:	AUTO						
ICE Vendor Select:	CK-Link						
ICE Device Select (Idle): CKLink_Pro_V2-002-12 (Idle)							
ICE Setting							
ICE Clk: 12000 KH	z NReset Delay: 100 *10us						
INV Cache Delay: 10 ms	TReset Delay: 110 *10us						
	Reset Wait: 50 ms						
-Common Setting-							
🔽 Use DDC 🦳 LocalSemiHost							
🔽 Enable TRST 🗌 Only Se	rver						
Other Options:							
OK	Cancel						

图 2-12 Target Setting 对话框

其中:

- Debug Arch Select: 选择调试架构,可选择 XuanTie HAD, RISCV DM 和 AUTO。
- ICE Vendor Select:选择不同厂商的 ICE 设备,默认为 CK-Link。
- ICE Device Select(Free): 指定 ICE 连接。
- ICE Setting: 设置为使用 ICE 作为连接目标时的信息,包括: ICE 频率, mtcr 延时。
- NReset Delay: 设置 NReset 延时,确保 ICE 可以生成稳定的硬件复位(nreset)信号,单位 10us,默认为 1ms。
- TReset Delay: 设置 TReset 延时,确保 ICE 可以产生稳定的复位信号,用于复位 HAD 状态机,单位 10us,默认为 1.1ms。
- Reset Wait: 设置延时,确保在目标板收到复位信号后,目标板复位流程执行结束,默认 50ms。
- Use DDC:选择下载时是否使用 DDC 直通通道下载。
- Enable TRST:执行 Reset Target 时是否执行 TRST。
- LocalSemiHost: 指当程序发生 semihosting 请求时是否由 Xtserver 完成, 默认由 GDB 完成。
● Other Options: 用于指定 2.3.1 中的参数,版本号小于 V5.18.0 的仅支持-onlyserver,大 于等于 V5.18.0 的支持所有参数。

公开

3. Socket 端口设置:

[Target Setting->Socket Setting]打开 Socket 端口设置对话框,如图所示,手动输入端口号即可,默认值为 1025 。

Socket Server Setting	Х
Socket Port: 1025	
OK Cancel	

图 2-13 Socket Setting 对话框

4. 固件升级对话框:

[Tools->UpgradeFirmware]打开固件升级对话框,如图所示,

🄄 Selec	t Firmware Configure File.		×
$\leftarrow \rightarrow$		▶ ひ 2 搜索"	hex"
组织 ▼	新建文件夹		==
	名称 Cklink_lite_v1.iic cklink_pro.iic cklink_v1.iic Legency_ckjaguar.iic	修改日期 2020/3/6 15:52 2020/6/18 19:01 2020/3/6 15:52 2020/3/6 15:52	类型 7 IIC 文件 IIC 文件 IIC 文件 IIC 文件
	< 文件名(N):	→ Firmware 打开(O	> File(*.iic) ~

图 2-14 固件升级对话框

选择与你的 ICE 设备对应的的升级文件即可,升级文件与 ICE 盒子类型要保持一致,具体对应 如下:

CKLINK\_LITE\_V2: cklink\_lite.hex

CKLINK\_PRO\_V2: cklink\_pro.iic

5. Had/DM 寄存器操作窗口:

当当前 Debug Arch 为 CSKY HAD 时:

[Tools->HAD/DM Register]打开 HAD 寄存器的操作对话框,可以进行 HAD 寄存器的读写 操作如图所示:

Had Register Oper	ator	$\times$
Select Register:	HID	•
Value:	0x04012222	
Set	Close	

#### 图 2-15 HAD 寄存器操作对话框

读操作:

Select Register 选择要读取的 HAD 寄存器; Value 自动会显示为该寄存器的值。

写操作**:** 

Select Register 选择要写入的 HAD 寄存器,在 Value 中写入想要写入的值,点击 Set,即可。

当当前 Debug Arch 为 RISC-V DM 时:

[Tools->HAD/DM Register]打开 DM 寄存器的操作对话框,可以进行 DM 寄存器的读写操 作如图所示:

Debug Module Register Operator 🛛 🗙			
Spec Version:	spec 0.13	•	
Select Register:		•	
🗌 Select DM Register by NUM:			
Value:			
Read	Write	Close	

Spec Version 已指明当前探测到的 DM 版本信息。

Select Register 用于选择一个 DM 寄存器,选择后可选择 Read 或 Write 操作。如果 Select Register 中的 DM 寄存器没有包含用户要操作寄存器,则可以使用"Select DM Register by NUM" 来指定编号进行读写。

## 2.4.5. 运行说明

1. 步骤

文档版本 5.18

- 点击"开始->所有程序->C-Sky-> XuanTie DebugServer-> XuanTieDebugServer,此时会以默 认配置打开 Xtserver,界面如图所示。
- 如果需要更改 Xtserver 配置,点击 RunDebuggerServer(运行/停止调试 Xtserver)断开 连接,然后按照"2.4.2 菜单栏工具栏介绍"进行配置。然后点击 RunDebuggerServer(运行/停止调试 Xtserver)重新连接。
- 运行 XuanTie GDB 应用程序进行调试:
  - 1. 使用 XuanTie 工具链生成 XuanTie elf 程序 a.out
  - 2. 启动 GDB,比如 csky-\*-gdb a.out
  - 3. 根据 Xtserver 界面上的提示,在 GDB 的命令行输入连接命令,比如 target remote 172.16.28.158:1025
  - 4. 当 GDB 连接上 Xtserver 之后,可以进行 GDB 常用的操作,比如:
    - ① load // 下载程序至开发板
    - ② break main // 在 main 函数处设置断点
    - ③ continue // 运行程序
    - ④ info registers r0 // 查看寄存器 r0
    - ⑤ print var\_a // 查看程序变量 var\_a
  - 5. GDB 的使用方法 GNU GDB 保持一致
- 如果使用 CDK 或 CDS,请参考开发环境所带的用户文档。
- 2. 运行界面



#### 图 2-16 Xtserver GUI 运行界面

3.注意事项

(1) 如果运行 Xtserver 时提示 ICE Upgrade,选择"是",进行固件升级,升级完成后需要 重新插拔 ICE,使用 Xtserver 重新连接。

## 3. Linux 篇

Linux 版本的的 Xtserver 没有 GUI 版本,只支持命令行输入,所以 Linux 版本的操作同 windows 下的 console 版本的操作

## 3.1. Xtserver 及 ICE 驱动安装

## 3.1.1. 安装包获取

从XuanTie公司的OCC平台https://www.xrvm.cn/community/download?id=4238019891233361920或技术支持处获取安装包,安装包中包含:Windows 平台的 XuanTie-DebugServer-windows\*.zip 压缩文件和 Linux平台的两个 XuanTie-DebugSever-linux-\*.sh.tar.gz 安装文件(分别对应 32 位和 64 位系统)。

XuanTie-DebugServer-linux-i386-\*.sh.tar.gz 是 32 位机的安装包,XuanTie-DebugServer-

linux-x86\_64-\*.sh.tar.gz 是 64 位机的安装包。请对应主机系统,选择对应的安装包。

## 3.1.2. Xtserver 安装步骤

1.在进行安装过程中,用户需要获得 sudo 权限。

2.通过命令 chmod+x 增加安装包的执行权限

3.执行 sudo ./XuanTie-DebugServer-linux-\*.sh-i开始安装

4.给出提示"Do you agree to install the DebugServer[yes/no]",输入yes。

5.系统提示设置安装路径"Set full installing path:"

(1)默认路径安装:直接按回车,那么会给出提示"This software will be installed to the default path: (/usr/bin/)?[yes/no/cancel]:",用户输入 yes,软件会安装到默认路径"/usr/bin/"目录下。安装完成后提示

"Done !

You can use command "DebugServerConsole" to start DebugServerConsole !

(NOTE: The full path of 'DebugServerConsole.elf' is /usr/bin/XUANTIE\_DebugServer) "

(2) 安装到用户指定目录:用户输入安装路径(绝对路径),安装会给出提示"This software will be installed to the path:(用户输入的路径)? [yes/no/cancel]:",确认路径无误,输入"yes"并按下回车键。此时安装包将进行安装,安装完成后将提示:

"Done!

You can use command "DebugServerConsole" to start DebugServerConsole !

(NOTE: The full path of 'DebugServerConsole.elf' is 用户输入的路径/XUANTIE\_DebugServer) "

## 3.2. 运行环境

Xtserver 运行支持 Ubuntu 等大多数 Linux 平台,输入输出设备要求具有 USB 接口。 Xtserver 配合 XuanTie GDB 使用,支持所有版本。

## 3.3. 运行参数

同"2.3.1运行参数"。

## 3.4. Jtag 脚本配置功能说明

同 "2.3.2 Jtag 脚本配置功能说明"。 文档版本 5.18 版权所有 © 杭州中天微系统有限公司

## 3.5. 运行说明

1.步骤

- 安装完成后,在任意目录下通过命令"DebugServerConsole+运行参数",来打开 Xtserver, 如果不加运行参数则使用默认运行参数运行 Xtserver。
- 运行 XuanTie GDB 应用程序进行调试,运行 XuanTie GDB 应用程序进行调试:
  - 1. 使用 XuanTie 工具链生成 XuanTie elf 程序 a.out
  - 2. 启动 GDB,比如 csky-\*-gdb a.out
  - 3. 根据 Xtserver 界面上的提示,在 GDB 的命令行输入连接命令,比如 target remote 172.16.28.168:1025
  - **4.** 当 GDB 连接上 Xtserver 之后,可以进行 GDB 常用的操作,比如:

6	load	// 下载程序至开发板
7	break main	// 在 main 函数处设置断点
8	continue	// 运行程序
9	info registers r0	// 查看寄存器 r0
⑩ (1)	print var_a GDB 的使用方法 GNU	// 查看程序变量

● 如果使用 CDK 或 CDS,请参考开发环境所带的用户文档。

2.运行界面与【2.3.3 运行说明】 windows console 版本同。

3.注意事项

(1) 在运行 Xtserver 之前, 查看/etc/hosts 文件, 查看是否已经存在主机 IP 和主机名, 若不 存在,则用户在首行添加。

(2) 如果运行 Xtserver 时提示 ICE Upgrade,选择"是",进行固件升级,升级完成后需要 重新插拔 ICE, 使用 Xtserver 重新连接。

# 4. 半主机功能说明

Semihosting(半主机)是指在调试过程中,使用 host 的输入输出替换设备端的输入输出的一种 调试方式。例如 host 机器的键盘、磁盘读写、屏幕输出等输入输出设备都可以作为目标板 的输入输出来使用。

通过 Semihosting 可以减少在开发过程中很多硬件设备的依赖,仅需要通过一种调试方式接入目标板即可。

semihosting 支持的常见的操作有

1.open

2.close

3.read

4.write

5.lseek

6.rename

7.unlink

8.stat

9.fstat

10.gettimeofday

11.isatty

12.system

XuanTie 800 系列 CPU 半主机使用步骤:

- 1. 编写 XuanTie 裸程序,其中包含有文件操作,或输入输出。
- 2. 编译工程时,编译器添加编译选项"-lsemi",工具链版本要求大于等于 V3.8.x。
- 3. 使用 XuanTie 调试器下载程序并调试, Xtserver 要求大于等于 V5.2.0。
- 4. 运行程序,程序中涉及 Semihosting 操作将会有 GDB 完成。比如 printf 输出将在 gdb 界 面输出,fopen 可以打开 GDB 所在主机的文件等。

Semihosting 操作默认由 GDB 完成。如果由 Xtserver 完成,方法为在 Xtserver 启动时添加 【-local-semi/-ls】参数(UI 版本启动方式请查阅 2.4 章节),则程序中的 Semihosting 请求将由 Xtserver 完成。比如 printf 输出将在 Xtserver 的界面中输出,fopen 可以打开 Xtserver 所在主 机的文件等[默认情况下,Semihosting 的执行在 GDB 中完成,可通过[-local-semi/-ls]选项重 设为在 Xtserver 中执行。

- 1. C 文件需要 在 main 入口增加 init\_semihosting()。
- 2. 使用版本大于等于 V2.2.0 的工具链编译,链接选项增加 --specs=semihost.specs。
- 3. DebugServerConsole -ls.
- 4. 使用 GDB 调试, elf 中出现的半主机请求将有 Xtserver 完成。

注意:

- 1. GDB 暂不支持 RISC-V 的半主机请求,目前只能由 Xtserver 完成。
- 2. 在 Windows 中加-local-semi/-ls 时,不支持 isatty 和 system 操作。

## 5. 调试输出功能说明

XuanTie DCOM(Debug Communication)是基于 XuanTie JTAG 通路支持调试过程中输出信息的 通道,目前仅支持含有 LDCC (XuanTie Light Debug Communication Channel) 功能的 CPU。

使用步骤,以包含 LDCC 的 CK802 为例:

1. 编写 XuanTie 裸程序代码,实现 fputc 如下:

#define LDCC_DATA_P	0хе001105с	/* LDCC Register.	*/
#define LDCC_BIT_STATUS	0x80000000	/* LDCC Status bit.	*/

int fputc (int ch, FILE \*f)

{

volatile unsigned int \*pdata = LDCC\_DATA\_P;

/\* Waiting for data read. \*/

while (\*pdata & LDCC\_BIT\_STATUS);

\*pata = ch;

return 0;

}

2. 使用 XuanTie ELF 工具链编译代码,生成 Elf 文件。

 3. 启动 Xtserver,执行" DebugServerConsole.exe -dcomm=ldcc",UI版本参考 2.4.3 章节说

 文档版本 5.18
 版权所有 © 杭州中天微系统有限公司
 35

明。

- 4. 使用 XuanTie GDB 连接 Xtserver 并全速运行程序。
- 5. 则程序中使用 printf 输出的信息将通过 LDCC 传输至 Xtserver 窗口显示。

# 6. 命令行功能说明

XuanTie 提供了命令行进行 target 调试手段,用户可以在 Xtserver 启动后,通过相关命令实现读写 HAD 寄存器,读写 CPU 寄存器,读写内存等操作。支持的操作如下:

公开

命令	描述	例子
flash xxx	指定 flash 算法文件或执行 flash 操作,具	
	体查看【Flash 烧录及 Flash 断点】。	
cacheflush [l2	默认为刷新 L1 Cache,可加参数来刷新 L2	cacheflush
start_addr	cache。	cacheflush l2 0x0 0x10000
end_addr]		
setclk clock	修改 CKLINK 的的频率,默认单位为 Mz,	setclk 3
	可指定使用 Khz。	setclk 3KHz
singlestep/si	执行指令单步。	singlestep
sreset -c value	执行软复位命令,-c之后的数字根据具体	sreset -c 0x1234abcd
[halt]	实现而定。不加 halt,表示执行软复位后	sreset -c 0x1234abcd halt
	CPU 全速运行;加 halt,表示执行软复位后	
	进入调试模式。	
nreset [halt]	执行 JTAG 接口的 NReset 操作。不加 halt,	nreset
	表示执行软复位后 CPU 全速运行;加 halt,	nreset halt
	表示执行软复位后进入调试模式。	
reset [halt]	执行硬复位操作。不加 halt,表示执行软	reset
	复位后 CPU 全速运行;加 halt,表示执行软	reset halt
	复位后进入调试模式。	
pctrace [count]	输出 pcfifo 的数据,可选择打印的数量和	pctrace
[cpu_n]	指定具体的核。	pctrace 16
		pctrace 16 2
p/print	1.打印寄存器(\$)/内存(*)值, 内存打印仅	p \$psr
	支持 Word 大小。已知位域含义的寄存器	p \$hsr
	将会按照位域显示该寄存器的值。寄存器	p \$dmstatus
	包含 HAD, RVDM 和 CPU 寄存器。	р \$рс
	2. target, 打印 target 信息。	p \$dm-reg-0x400
	3. 打印指定位置的 DM 寄存器。	p *0x1000000
	4. cpu,打印当前选择的 CPU 编号(仅在多	p target

	核下有意义)。	p cpu
p/print sd_info	打印 system description 数。	p sd_info 0x400 0x20
start_addr length		
p/print virtual-	由于 RISCV DM 架构下 CPU 进调试为 M-	p virtual-mem-access
mem-access	mode,但进调试之前可能是 S/U-mode,	
	且已经开启 MMU。为了保证调试器看到	
	的内存值与运行在 CPU 上的程序看到的	
	内存值保持一致, Xtserver 默认会在	
	DCSR.prv!=3 的情况下设置 DCSR.mprven	
	为 1, MSTATUS.mpp 为 DCSR.prv,	
	MSTATUS.mprv 为 1。	
	上达马张鹏江开台 但也可以透过	
	上还功能默认开后,但也可以通过 set	
	Virtual-mem-access on/off 米修改,通过 p	
a laviat had was	Virtual-mem-access 米包有目前状态。	n had you list
p/print nad-reg-	当前调试架构为 XUANTIE HAD 定,可使用	p nad-reg-list
list	该审令打印当前可宣有的所有 HAD 奇仔	
e (enint des nom list	奋名称。 业 尝想 学 加	n due vez liet
p/print dm-reg-list	目前,阿试采购为 RISCV DM 时,可使用该	p am-reg-list
	研令打印ヨ前可宣有的所有 DM 奇仔奋名	
n (nrint torgot	你。 打印光萧司法控的日 <del>行</del> 长信真。加田光萧	n torgat
p/print target	11 中当时已进按的日你恢信芯。如未当时 cpu 有念 ccup 信息 则可以通过这合众	p target
	在看。	
set	<b>1</b> . 设置寄存器(\$)/内存(*)值,修改的内存	set \$r0=0x10000000
	地址需为 ram 空间。寄存器包含 HAD,	set \$hcr=0x8000
	RVDM 和 CPU 寄存器。	set
	2. 设置释放程序运行时是否设置 CSR.fdb	\$dmcontrol=0x80000001
	(仅针对 XuanTie HAD 调试架构下使用),	set \$dm-reg-
	即可选择控制在释放 CPU 运行后, CPU 遇	0x400=0x112233
	到 bkpt 软件断点指令后进调试或进异常。	set *0x1000000=0x1
	3. 设置读取内存的方式,可选择	set resume-with-fdb on
	progbuf/abscmd/sysbus。执行后可根据提	set resume-with-fdb off
	示确认是否切换成功。	set mem-access progbuf
	4. 切换当前 CPU 编号。一般需要先使用 p	set mem-access abscmd
	cpu 查看当前 CPU,切换 CPU 查看信息后	set mem-access sysbus
	再使用 set cpu 来恢复当前 CPU。	set cpu=1
set resume-bkpt-	修改 CPU 执行软件断点指令之后的行为:	set resume-bkpt-exception
exception on/off	on,进入断点异常; off,进入调试模式。	on set resume-bkpt-
		exception off

set mem-access	当前架构为 RISCV DM 时,修改当前调试	set mem-access progbuf
progbuf/abscmd/s	访问内存的方式。	set mem-access abscmd
ysbus		set mem-access sysbus
set virtual-mem-	设置 Xtserver 访问内存时是否与当前程序	
access on/off	保持一致,on 即与程序保持一致,off 则	
	为调试器读写内存时的地址均为物理地	
	址。默认为 on。	
set mem-access-	设置 Xtserver 访问内存时,单次访问数据	set mem-access-max-mode
max-mode	的最大位宽。auto 即使用调试架构支持的	auto
auto/dword/word	最大位宽。如果设置的位宽大于当前调试	set mem-access-max-mode
/hword/byte	架构支持的最大为宽,则使用调试架构支	dword
	持的最大为宽。	set mem-access-max-mode
		word
	比如 E906,调试架构最大支持但此访问为	set mem-access-max-mode
	word,在如果被配置为 word,则操作大块	hword
	内存时,与 word 对齐的部分会使用 word	set mem-access-max-mode
	访问,不对齐部分与 hword 对齐的使用	byte
	hword 访问,剩余的使用 byte 访问。	
	但如果被设置为 hword,则于 hword 对齐	
	的部分使用 hword 访问,剩余的使用 byte	
	访问。	
q/quit	退出 Xtserver	q
help	打印 help 信息	help

该功能仅在 DebugServerConsole 版本提供,用户启动 DebugServerConsole 后即可使用上述命令进行需要的操作,UI 版本 DebugServer 已经在界面上实现了上述操作。

附寄存器列表:

XuanTie HAD 调试架构(可以通过 p had-reg-list 查看):

HAD 寄存器: hid, htcr, mbca, mbcb, pcfifo, baba, babb, bama, bamb, cpuscr, bypass, hcr, hsr, ehsr, wbbr, psr, pc, ir, csr, dccdata, ldccdata, ddcaddr, ddcdata, bsel, hcdi, cpusel, cpust, hacr。

RISCV DM 调试架构(可以通 p dm-reg-list 查看):

Debug Module 0.13 寄存器: data0, data1, data2, data3, data4, data5, data6, data7, data8, data9, data10, data11, dmcontrol, dmstatus, hartinfo, haltsum1, hawindowsel, hawindow, abstractcs, command, abstractauto, confstrptr0, confstrptr1, confstrptr2, confstrptr3, nextdm, progbuf0, progbuf1, progbuf2, progbuf3, progbuf4, progbuf5, progbuf6, progbuf7, progbuf8, progbuf9, progbuf10, progbuf11, progbuf12, progbuf12, progbuf13, progbuf14, progbuf14, progbuf15, authdata,

haltsum2, haltsum3, sbaddress3, sbcs, sbaddress0, sbaddress1, sbaddress2, sbdata0, sbdata1, sbdata2, sbdata3, haltsum0。XuanTie 添加 itr, customcs, customcmd, compid。

CPU 寄存器列表: CPU 寄存器列表请查看 DebugServer 安装目录 tdescriptions 文件夹中 对应的寄存器描述。

## 7. XML 使用说明

## 7.1. 简介

基于 GDB 本身对 XML 文件描述寄存器的支持, XuanTie-GDB 实现了一套 XML 文件 描述调试目标寄存器的扩展机制。XuanTie-GDB 根据 XML 描的寄存器名称,个数,寄存 器组信息等来组建内部寄存器运行需求。在此机制下,用户可以根据接口,灵活方便的 使用 XML 文件描述目标的寄存器信息。需要注意的是,该部分的实现仅限于支持 XuanTie 800 系列 CPU。

## 7.2. XMI 文件格式

## 7.2.1. 编写规则

GDB 内部对描述文件规则有:

- ◆ 描述文件遵守 XML 文件规则。
- ♦ XML 文件中 target 为根元素,具有 version 属性,默认为 1.0。
- ◆ Target 下同级的元素有 architecture, feature。
- ◆ Architecture 的值表明该文件描述的体系结构,比如 arm, mips, csky₀
- ▶ Feature 有 name 属性,该属性表明了对寄存器的划分。
- ◆ Feature 下主要元素为 reg, reg 的属性有 name (寄存器名称), bitsize(位宽), regnum(GDB 内部编号), type(数据类型), group(该寄存器所属组名), save-restore(GDB内部使用的属性); 这些属性中 name 和 bitesize 为必要属性,其他的为可选属性。
- ◆ Feature 下还有 vector, struct, union, flags 元素, 这些元素是作为 对目标寄存器类型的描述的扩展,在附录中描述。

XuanTie-GDB 在上述规则的基础上补充如下规则:

● Target 具有 version 属性,默认为"1.0",而当前 XuanTie-GDB 只支 版权所有 © 杭州中天微系统有限公司

持"1.0"。

- Architecture 中必须为 csky。
- Feature 名称为 org.gnu.csky.abiv1.xxx 或 org.gnu.csky.abiv2.xxx 。
- 每个 Feature 中的第一个 reg 需要有 regnum 属性, 之后 regnum 连续的 reg 可没有该属性, 自动根据上一个 reg 的 regnum 加 1; 如 过出现不连续的, 则需要有 regnum 属性。
- 如果 reg 需要在 group 中显示,则需有 group 属性。
- Reg 的属性值不应出现特殊字符。
- Pseudo 寄存器的 reg 描述编写在特定名称为"org.gnu.csky.pseudo" 的 feature 下。
- Name, group 属性的合法字符范围为"a/A-z/Z, 0-9,\_",且 name 的长度不应大于 15 个字符。

XuanTie Abiv2 GDB 对 feature 名称限定于以下字符串,如果不是以下字符串,则属 于该 feature 的寄存器将不会被 GDB 接收:

- 1. "org.gnu.csky.abiv2.gpr"
- 2. "org.gnu.csky.abiv2.fpu"
- 3. "org.gnu.csky.abiv2.cr"
- 4. "org.gnu.csky.abiv2.fvcr"
- 5. "org.gnu.csky.abiv2.mmu"
- 6. "org.gnu.csky.abiv2.tee"
- 7. "org.gnu.csky.abiv2.fpu2"
- 8. "org.gnu.csky.abiv2.bank0"
- 9. "org.gnu.csky.abiv2.bank1"
- 10. "org.gnu.csky.abiv2.bank2"
- 11. "org.gnu.csky.abiv2.bank3"
- 12. "org.gnu.csky.abiv2.bank4"
- 13. "org.gnu.csky.abiv2.bank5"
- 14. "org.gnu.csky.abiv2.bank6"
- 15. "org.gnu.csky.abiv2.bank7"
- 16. "org.gnu.csky.abiv2.bank8"
- 17. "org.gnu.csky.abiv2.bank9"

- 18. "org.gnu.csky.abiv2.bank10"
- 19. "org.gnu.csky.abiv2.bank11"
- 20. "org.gnu.csky.abiv2.bank12"
- 21. "org.gnu.csky.abiv2.bank13"
- 22. "org.gnu.csky.abiv2.bank14"
- 23. "org.gnu.csky.abiv2.bank15"
- 24. "org.gnu.csky.abiv2.bank16"
- 25. "org.gnu.csky.abiv2.bank17"
- 26. "org.gnu.csky.abiv2.bank18"
- 27. "org.gnu.csky.abiv2.bank19"
- 28. "org.gnu.csky.abiv2.bank20"
- 29. "org.gnu.csky.abiv2.bank21"
- 30. "org.gnu.csky.abiv2.bank22"
- 31. "org.gnu.csky.abiv2.bank23"
- 32. "org.gnu.csky.abiv2.bank24"
- 33. "org.gnu.csky.abiv2.bank25"
- 34. "org.gnu.csky.abiv2.bank26"
- 35. "org.gnu.csky.abiv2.bank27"
- 36. "org.gnu.csky.abiv2.bank28"
- 37. "org.gnu.csky.abiv2.bank29"
- 38. "org.gnu.csky.abiv2.bank30"
- 39. "org.gnu.csky.abiv2.bank31"
- 40. "org.gnu.csky.linux"

XuanTie Abiv2 GDB 对寄存器名称补充:

对于控制寄存器, bank0 可以使用 cr0~cr31 进行描述, bank1~bank31 的 GDB 默认支持 cpxcry 的名称。

**cpxcry** 的解释为: x 指代 bank 编号从 1~31, y 指代该控制寄存器在组内的编号,从 0~31。比如 bank4 的 21 号寄存器,其名称则被描述为 cp4cr21。

其他名称如果需要支持,则需要先在 GDB 添加支持。

#### 公开

## 7.2.2. 举例描述

XuanTie 描述目标寄存器信息的 xml 文件样本如下:

```
<?xml version="1.0"?>
```

<!DOCTYPE target SYSTEM "gdb-target.dtd">

```
<target version="1.0">
```

<architecture>csky</architecture>

```
<feature name="org.gnu.csky.abiv1.gpr">
```

<reg name="r0" bitesize="32" regnum="0" type="uint32"

```
group="gpr" save-restore="yes"/>
```

<reg name="r1" bitesize="32" regnum="1" group="gpr"/>

<reg name="r2" bitesize="32" regnum="2" group="gpr"/>

...

#### </feature>

<feature name="org.gnu.XuanTie.pseudo">

<reg name="r01" bitesize="64" type="uint64" group="pseudo" regs ="0,1"/>

<reg name="memr" bitesize="32" type="uint32" addr="0x1234" group="pseudo"/>

•••

```
</feature>
```

</target>

- XML 文件中 target 为根元素, version 为 1.0。
- architecture 中表明该文件描述的是 XuanTie 体系结构。
- feature 的 name 为 org.gnu.csky.abiv1.gpr 表明该 feature 描述的是 XuanTie 体系结构下 abiv1 的通用寄存器信息。
- 描述的第一个寄存器的名称为 r0, 位宽为 32, 在 GDB 内部编号为 0, 类型为 uint32, 属于寄存器组 gpr。
- 描述的第二个寄存器的名称为 r1, 位宽为 32, 在 GDB 内部编号为 1。
- 描述的第三个寄存器的名称为 r2, 位宽为 32, 在 GDB 内部编号为 2。
- 第二个 feature 的 name 为"org.gnu.csky.pseudo"表明该 feature 是作为 描述 pseudo 寄存器的特定 feature。
- 第二个 feature 的第一个寄存器名称为 r01,位宽 64 位,类型为 uint64, 寄存器编号。

在 XML 文件中使用到的寄存器编号,即 regnum 的内容指表格【表格 7-1 abiv1 寄存器编号】和【表格 7-2 abiv2 寄存器编号】中的 remote 编号项内容。下列表格中 对目前支持的和可预期支持的寄存器做了编号,对寄存器名称并未一一列出。在 XuanTie-GDB 支持 XML 后,寄存器的名称可以根据需求修改。

## 7.2.2.1.Abiv1 寄存器

Abiv1 目前的寄存器有:

- ♦ General registers r0~r15
- Optional registers r0~r15
- ◆ Cr0~cr31 控制寄存器
- 🔶 Hi,Lo
- ♦ FPU
- ♦ PC
- ◆ FPC-Control
- MMU

寄存器编号为:

#### 表格 7-1 abiv1 寄存器编号

寄存器名称	GDB 编号	备注
R0~r15	0~15	列表中的

			remote 编
			号均依照当
			前GDB对寄
			存的编号处
			理编写
Hi,Lo		20, 21	
FPU		24~55	
PC		72	
Optional registers r0 <sup>~</sup>	r15	73~88	
Cr		89~119	没有 cr31
FPC-Control		121~127	
(命名为 cp1cr0~cp1c	r6)		
MMU		128~147	总共 20 个
( 命 名	为		MMU 寄存
cp15cr0~cp15cr16	和		器,remote
cp15cr29~cp15cr31)			编号连续

## 7.2.2.2.Abiv2 寄存器编号

Abiv2 目前的寄存器有:

- ◆ General registers r0~r31
- Optional registers r0~r15
- ♦ Hi,lo
- ♦ FPU/VPU
- Profiling
- ♦ PC
- Cr\_Bank0
- Cr\_Bank1
- Cr\_Bank3
- Cr\_Bank15

寄存器编号为:

#### 表格 7-2 abiv2 寄存器编号

寄存器名称	GDB 编号	备注
R0~r15	0~15	

R16~r31	16~31	
Hi, lo	36, 37	
FPU/VPU	40~71	
PC	72	
Ar0~ar15	73~88	
Cr0~cr31	89~120	
FPU/VPU_CR	121~123	
Usp	127	
Mmu (bank15)	128~136	
Prof-soft-general	140~143	
Prof-cr	144~157	
Prof-arch	160~174	
Prof-exten	176~188	
Bank1	189~220	
Bank3	221~252	
Bank15 剩余	253~275	
Bank2	276~307	
Bank4	308~339	
Bank5	340~371	
Bank6	372~403	
Bank7	404~435	
Bank8	436~467	
Bank9	468~499	
Bank10	500~531	
Bank11	532~563	
Bank12	564~595	
Bank13	596~627	
Bank14	628~659	
Bank16	660~691	
Bank17	692~723	
Bank18	724~755	
Bank19	756~787	
Bank20	788~819	
Bank21	820~851	
Bank22	852~883	
Bank23	884~915	
Bank24	916~947	

XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18	
--	--

Bank25	948~979	
Bank26	980~1011	
Bank27	1012~1043	
Bank28	1044~1075	
Bank29	1076~1107	
Bank30	1108~1139	
Bank31	1140~1171	
Cr16~cr31	1172~1187	

公开

## 7.2.3. 扩展的 TEE 寄存器描述

## 7.2.3.1.扩展简述

在 XuanTie TEE (安全) 编程模型中,存在同一个寄存器在 TEE 和 REE 两个世界中各有一份。这些寄存器均需要切换世界或通过寄存器映射来读写,具体可查看 XuanTie TEE 的相关手册。GDB 配合 DebugServer 的 xml 文件可辅助用户在任一世界时,查看当前以及另一个世界的寄存器信息(版本需求 XuanTie GDB >= V3.10.0, DebugServer >= V4.5.0),由 DebugServer 辅助切换世界并读取对应世界的寄存器。

## 7.2.3.2.编写规则

**1.** TEE 寄存器描述功能添加在 pseudo 寄存器内部中,故其遵循【7.2.1】中 pseudo 寄存 器相关的所有规则。

2. TEE 寄存器使用"env"属性表明该寄存器属于 TEE 还是 REE 的寄存器,属性值只有"ree", "tee"可选。

3. 使用"regs" 属性来表明对应的物理寄存器编号。

4. bytesize, type 根据实际属性填写。

### 7.2.3.3.举例说明

下面是以 CK810T 为例的寄存器描述文件示例(用户可在 DebugServer V5.4.0 及之后的版本安 装目录中,查看 tdescriptions 文件夹中的文件做参考):

<?xml version="1.0"?>

<target>

<feature name="org.gnu.csky.abiv2.cr"> <reg name="psr" bitsize="32" regnum="89" group="cr"/> bitsize="32" regnum="90" group="cr"/> <reg name="vbr" <reg name="epsr" bitsize="32" regnum="91" group="cr"/> <reg name="epc" bitsize="32" regnum="93" group="cr"/> <reg name="ss4" bitsize="32" regnum="99" group="cr"/> <reg name="gcr" bitsize="32" regnum="100" group="cr"/> <reg name="gsr" bitsize="32" regnum="101" group="cr"/> bitsize="32" regnum="102" group="cr"/> <reg name="cpuid" <reg name="ccr" bitsize="32" regnum="107" group="cr"/> bitsize="32" regnum="108" group="cr"/> <reg name="capr"

</feature>

<reg name="r0" bitsize="32" regnum="0" group="gpr"/> bitsize="32" regnum="1" <reg name="r1" group="gpr"/> <reg name="r2" bitsize="32" regnum="2" group="gpr"/> <reg name="r3" bitsize="32" regnum="3" group="gpr"/> bitsize="32" regnum="4" <reg name="r4" group="gpr"/> <reg name="r5" bitsize="32" regnum="5" group="gpr"/> <reg name="r6" bitsize="32" regnum="6" group="gpr"/> bitsize="32" regnum="7" <reg name="r7" group="gpr"/> bitsize="32" regnum="8" <reg name="r8" group="gpr"/> <reg name="r13" bitsize="32" regnum="13" group="gpr"/> <reg name="r14" bitsize="32" regnum="14" group="gpr"/> <reg name="r15" bitsize="32" regnum="15" group="gpr"/> <reg name="pc" bitsize="32" regnum="72"/>

<architecture>csky</architecture>

<feature name="org.gnu.csky.abiv2.gpr">

XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18

```
XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18 公开
<reg name="pacr" bitsize="32" regnum="109" group="cr"/>
<reg name="prsr" bitsize="32" regnum="110" group="cr"/>
<reg name="chr" bitsize="32" regnum="120" group="cr"/>
```

```
<feature name="org.gnu.csky.abiv2.tee">
<reg name="nt_usp" bitsize="32" regnum="127" group="ree"/>
<reg name="ebr" bitsize="32" regnum="190" group="cr"/>
<reg name="dcr" bitsize="32" regnum="229" group="cr"/>
<reg name="t_usp" bitsize="32" regnum="228" group="tee"/>
<reg name="t_pcr" bitsize="32" regnum="230" group="tee"/>
```

</feature>

</feature>

<feature name="org.gnu.csky.pseudo">

<reg <="" name="t_psr" th=""><th>bitsize="32" regs="89"</th><th>group="tee" type="int32" env="tee"/&gt;</th></reg>	bitsize="32" regs="89"	group="tee" type="int32" env="tee"/>
<reg <="" name="t_vbr" td=""><td>bitsize="32" regs="90"</td><td>group="tee" type="int32" env="tee"/&gt;</td></reg>	bitsize="32" regs="90"	group="tee" type="int32" env="tee"/>
<reg <="" name="t_epsr" td=""><td>bitsize="32" regs="91"</td><td><pre>group="tee" type="int32" env="tee"/&gt;</pre></td></reg>	bitsize="32" regs="91"	<pre>group="tee" type="int32" env="tee"/&gt;</pre>
<reg <="" name="t_epc" td=""><td>bitsize="32" regs="93"</td><td><pre>group="tee" type="int32" env="tee"/&gt;</pre></td></reg>	bitsize="32" regs="93"	<pre>group="tee" type="int32" env="tee"/&gt;</pre>
<reg <="" name="t_ebr" td=""><td>bitsize="32" regs="190"</td><td>group="tee" type="int32" env="tee"/&gt;</td></reg>	bitsize="32" regs="190"	group="tee" type="int32" env="tee"/>
<reg <="" name="nt_psr" td=""><td>bitsize="32" regs="89"</td><td><pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre></td></reg>	bitsize="32" regs="89"	<pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre>
<reg <="" name="nt_vbr" td=""><td>bitsize="32" regs="90"</td><td><pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre></td></reg>	bitsize="32" regs="90"	<pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre>
<reg <="" name="nt_epsr" td=""><td>bitsize="32" regs="91"</td><td><pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre></td></reg>	bitsize="32" regs="91"	<pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre>
<reg <="" name="nt_epc" td=""><td>bitsize="32" regs="93"</td><td><pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre></td></reg>	bitsize="32" regs="93"	<pre>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</pre>
<reg <="" name="nt_ebr" td=""><td>bitsize="32" regs="190"</td><td>group="ree" type="int32" env="ree"/&gt;</td></reg>	bitsize="32" regs="190"	group="ree" type="int32" env="ree"/>

</feature>

</target>

根据上面的 xml 文件描述,用户在 XuanTie GDB 层面查看 psr 即为当前世界的 psr,查看 t\_psr 则为安全世界的 psr,查看 nt\_psr 则为非安全世界的 psr。也就是说 psr 可能等于 t\_psr,也可能等于 nt\_psr,依据当前所处的世界而定。

48

## 7.2.4. UI 版

UI版 Xtserver 提供了在启动配置文件(default.ini)中指定 XML 文件和界面窗口指 定 XML 文件的方式。

#### 在 default.ini 中:

Default.ini 作为 UI 版 Xtserver 的默认配置启动文件,在该文件中提供了用户设置 xml 文件路径的变量"TDESCXMLFILE"。用户可将编写好的 xml 文件路径赋值于该变量,当 GDB 发起获取描述目标描述信息的 xml 文件时, Xtserver 将打开用户指定的 xml 文件,并与 GDB 进行交互。

当用户使用 UI 窗口修改过 xml 文件路径后, Xtserver 关闭时,将提示用户是否 修改默认的配置。用户选择是,则按照当前 Xtserver 的相关配置保存成配置文件。

#### 在 UI 窗口中:

UI版设置窗口指在UI版Xtserver的窗口界面上提供用户选择xml文件的接口。 目前,在 setting 菜单栏下添加 TDFile setting 选项,如下图:



#### 图 7-1 TDFile Setting 菜单选项

在工具条中添加快捷启动选择 xml 文件选择按钮, 如下图:

۵)	KuanTi	eDebu	igSer	ver					<u> </u>
File	View	Con	trol	Setting	Tools	Help			
i 🚅		e 🖡	1	۵ 🔊	SP	D 💭		?]	
							0		

图 7-2 TDFile Setting 快捷按钮

以上两种方式点击后均可弹出 xml 选则对话框,如下图:

Target Description File		×
Tdesc file:		Browse
	Ok	Cancel

### 图 7-3 Target Description File 对话框

之后,点击 Browse 按钮选择本地描述目标的 xml 文件,确认后点击 Ok 按钮。

## 7.2.5. Console 版

Xtserver Console 版添加启动参数"-tdescfile +filepath"选项来指定描述目标寄存器的 xml 文件。

### Windows 环境中:

1) 找到 DebugServer 的目录,在 windows 路径栏输入 cmd 打开 windows 命令行窗口,如下图:

→ 👻 🕇 📑 D:\C-Sky\	XuanTieDe	ebugServer\bin 在这里输入	Acmd	ٽ ~	在 bin 中搜索	م
		名称	修改日期	类型	大小	
★ 快速功问		license	2024/3/29 16:28	文件夹		
	A	links	2024/3/29 16:28	文件夹		
↓ 下载	A	tdescriptions	2024/3/29 16:28	文件夹		
🖹 文档	A	DebugServerConsole.exe	2024/3/29 15:59	应用程序	286 KB	
■ 图片	*	🐻 default.ini	2024/3/25 15:35	配置设置	3 KB	
C907		🗟 Flash.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	271 KB	
csky相关手册		libusb-1.0.dll	2021/7/15 16:08	应用程序扩展	101 KB	
DebugServer <del>≆</del> ∰		libusb-1.0.pdb	2021/7/15 16:08	Program Debug	931 KB	
安全验证文件		Modules.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	509 KB	
ATTEX!		imsvcp140.dll	2021/12/10 22:19	应用程序扩展	427 KB	
此电脑		🗟 Target.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	3,876 KB	
🧊 3D 对象		🚳 Utils.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	317 KB	
- 视频		vcruntime140.dll	2021/12/10 22:20	应用程序扩展	75 KB	
■ 图片		XmlParser.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	663 KB	
		XuanTieDebugServer.exe	2024/3/29 15:59	应用程序	3,696 KB	

图 7-4 在 DebugServer 目录打开 windows 命令行窗口

2) 通过命令行运行 DebugServerConsole.exe -tdescfile c:\xml\cskyabiv2.xml, 参考下图:



图 7-5 在 windows 命令行窗口运行 DebugServer

#### Linux 环境中:

使用 sudo ./Debugserver.elf -tdescfile /home/xxx/gdbxml/csky-abiv2.xml 启动 linux 版 Xtserver,之后使用 XuanTie GDB 连接调试。

## 8. 多核调试操作使用说明

## 8.1. 简介

XuanTie CPU 的同构多核有 2 个系列: 以 CSKY 指令集构建的 CK860MP 和以 RISC-V 指令 构建的 C910MP, C920MP, C910v2MP, C920v2MP, C908MP 等。其中 CK860MP, C910MP 和 C920MP 使用的都是 XuanTie HAD 硬件调试架构,其他的多核使用的都是 RISC-V DTM&DM 硬 件调试架构。Xtserver 已支持两种架构的自动探测,连接成功后,在连接的界面打印信息中 会有类似 "Debug Arch is CKHAD." 或 "Debug Arch is RVDM." 的提示。

虽然两种硬件调试架构不同,但对于软件用户而言,Xtserver为SMP多核抽象出两种模式:多核单端口和多核多端口模式。下面我们将对这些信息和不同模式的使用进行介绍。

## 8.2. HAD 模块构建的多核

XuanTie CK860MP 是面向嵌入式系统和 SoC 应用领域的 32 位超高性能嵌入式多核心处 理器, 调试采用多个核单个 JTAG 接口的调试框架, 通过一个共享的 JTAG 接口访问各个 CORE 的辅助调试单元(HAD), 触发 CORE 进出调试模式和访问处理器资源。

同时 CK860MP 设置了一个集中的事件传输模块(ETM)用于支持多核之间调试事件(进入调试和退出调试)的传输。当 CK860 核心在接收到 ICE 发送的调试命令产生调试进入或者 调试退出事件时,同步将该事件发送到 ETM,由 ETM 决定是否将该事件转发给其他的 CORE, 实现多个核之间进行进入和退出调试信号交互,响应的目的。

即当一个核进入或退出调试模式时,可以选择将该信号发送给其他核。其他核可以选择 是否响应该信号,同步进入或退出调试模式。硬件模型如下图:



图 8-1 多核调试整体框架

同时 XuanTie 实现 RISCV 多核 C910MP 的 ETM 模块与 C860MP 的实现一致,调试方式也一致。

## 8.3. DM 模块构建的多核

C908,C910v2 等后续产品将使用标准的 RISC-V DTM&DM 来实现多核,这里我们对 RISC-V DTM 与 DM 的信息进行一些介绍。在《RISC-V-External-Debug-Support\_0.13.2.pdf》中,我 们可以抽象出简单的模型:



图 8-2 多核调试整体框架



图 8-3 DM 单个 DM 布局



图 8-3 DM 链表布局

外部通过 JTAG 驱动访问 DTM, DTM 通过 DMI 来访问 DM。DM 负责与 CPU 进行交互,来进行数据读写和功能控制。启动 DTM 只有一份, DM 可以通过链表的方式串起来。

Spec 中, 在单个 DM 的设计上最多可以支持 2<sup>20</sup> 个 CPU。那么通过我们会出现以下几种方式 的多核:



图 8-4 多个 DM, 每个 DM 上挂一个 CPU



图 8-5 多个 DMs,每个 DM 上挂多个核

在 XuanTie 的使用设计中,一个 DM 内的所有核默认为 SMP。同时在 XuanTie 的实现中,对 SMP 多 clusters 多核在 DM 上实现 DMCS2 的实现,以辅助 DM 之间的调试信号互通。

## 8.4. 调试环境需求

#### 硬件需求:

- 1. Ck860MP 开发板/C908MP 开发板
- 2. XuanTie ICE CKLINK\_PRO\_V2 盒子一个,配套排线,USB 线
- 3. PC 机, windows 系统或系统为 linux 系统

#### 软件需求:

- 1. csky-\*abiv2\*-gdb, 来自 V3.6.x 及之后工具链
- 2. riscv64-unknown-elf-gdb 来自 V2.2.8 及之后的工具链
- 3. DebugServer V5.16.10 软件(根据环境获取 windows 版本或 linux 版本)

## 8.5. 多核单端口模式

在该模式下,Xtserver 将为可识别到的 SMP 多核只开启一个服务端口供 XuanTie-GDB 连接,识别到的单核也为其开启一个复位端口。XuanTie-GDB 通过"target remote ip:port"方式 连接上 Xtserver 后,Xtserver 将多个核的信息封装为线程信息反馈给 XuanTie-GDB。用户在 XuanTie-GDB 端可以以 Thread 的方式查看,调试多个 CPU。

该模式下,多个 CPU 将互相发送并响应其他核的调试信号,意为其中一个 CPU 进入或 退出调试模式时,其他 CPU 同步进入或退出调试模式。

## 8.5.1. CK860MP 多核调试模型

模型如下:



图 8-6 CK860MP 多核单端口模型图

## 8.5.2. C908MP 多核调试模式



图 8-7 C908MP 多核单端口模型图









## 8.5.3. 操作步骤

#### 此处以 2 个核的 CK860MP 为例:

- 1. 给开发板上电,连接 ICE,连接 ICE 的 USB 线连接至 PC 机。
- 2. 运行 DebugServer,显示界面如下:
- (1) UI 版本界面

🔹 XuanTieDebugServer	-	×
File View Control Setting Tools Help		
📾 🖬 🗶 🗣 🎘 😰 🔊 🗣 🖶 🛱 📾 🏭 🕐		
XuanTie: CKLink_Pro_V2, App_ver 0.0, Bit_ver 1.25, Clock 12000.000KHz,		
5-wire, With DDC, Cache Flush On, SN CKLink Pro V2-001-55.		
CPU 1 may be still in reset mode, DebugSever will not connect it(rmr is 0x00000001).		
🗝 Debug Arch is CNNAD. —+		
← CPU 0+		
XuanTie CPU Info:		
WORD[0]: 0x049c4683		
WORD[1]: 0x16000001		
WORD[2]: 0x20800000		
WORD[3]: 0x30340076		
WORD[4]: 0x40000207		
WORD[5]: 0x50000001		
Target Chip Info:		
CPU Type is CK860MFV, in LITTLE Endian.		
L1ICache size 32KByte.		
L1DCache size 64KByte.		
L2Dcache size 1024Kbytes, without ECC supporting.		
Bus type is AXI128.		
Signoff date is 00/0000.		
Current cluster has 2 cores.		
Target has no device slave IF.		
HWBKPT number is 2, HWWP number is 2.		
GDB connection command for CPUs(CPUD):		
target remote 30,221,35,51:1025		
Senser is running		
erver is running		

#### 图 8-10 UI 版本 DebugServer 首次连接刚上电的 CK860MP

(2) Console 版本界面(linux 版本同)与 Windows UI 版本一致。

此时 DebugServer 正常打印 CPU 0 的 CPUID 信息,并打印 CPU 1 无法正常操作,该提示 信息正常。原因是第一次上电的状态下,除过 CPU 0 之外的其他核均处于复位状态, 故 JTAG 无法获取到 CPU 1 的信息,打印无法操作。

3. 启动 GDB 唤醒 CPU 1:

- (1) 启动 csky-\*abiv2\*-gdb。
- (2) 在 gdb 的命令行输入"target remote ip:port"(DebugServer 界面显示的连接命令)。
- (3) 连接成功后,命令行输入: set \$cr29 = 3,唤醒 CPU 1 (cr29 的描述还请查阅 CK860MP 用户手册)。

GNU gdb (C-SKY Tools V3.7.4-ck805 Minilibc abiv2) 7.12 Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses/gpl.html">http://gnu.org/licenses/gpl.html</a> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" and "show warranty" for details. This GDB was configured as "--host=x86\_64-pc-linux-gnu --target=csky-elfabiv2". Type "show configuration" for configuration details. For bug reporting instructions, please see: <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/> Find the GDB manual and other documentation resources online at: <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. For help, type "help". Type "apropos word" to search for commands related to "word". (cskygdb) target remote 172.16.150.77:1025 Remote debugging using 172.16.50.77:1025 warning: No executable has been specified and target does not support determining executable automatically. Try using the "file" command. 0x1fbd819c<u>in ?? ()</u> (cskygdb) <mark>set \$cr29=0x3</mark> (cskygdb) quit À debugging session is active. Inferior 1 [Remote target] will be detached. Quit anyway? (y or n) y Detaching trom or co. Ending remote debugging. Ending remote debugging. []\$ [] Detaching from program: , Remote target

#### 图 8-11 启动 GDB 并唤醒 CPU 1

- (4) 命令行输入: quit, 退出 gdb。
- 4. 重新启动 DebugServer, 识别多核
- (1) UI版 DebugServer 操作:
  - ① 点击暂停按钮:

公开

🛷 XuanTieDebugServer	1	×
File View Control Setting Tools Help		
🖙 🖬 🗴 🕨 💁 😰 🔊 💲 👂 📑 🗛 🔟 🌇 👔		
XuanTie: CKLink_Pro_V2, App_ver 0.0, Bit_ver 1.25, Clock 12000.000KHz,		
5-wire, With DDC, Cache Flush On, SN CKLink_Pro_V2-001-55.		
CPU 1 may be still in reset mode, DebugSever will not connect it(rmr is 0x00000001).		
+- Debug Arch is CKHAD+		
+ CPU 0+		
XuanTie CPV Info:		
WORD[0]: 0x049c4683		
WORD[1]: 0x16000001		
WORD[2]: 0x20800000		
WORD[3]: 0x30340076		
WORD[4]: 0x40000207		
WORD[5]: 0x50000001		
Target Chip Info:		
CPU Type is CK860MFV, in LITTLE Endian.		
L1ICache size 32KByte.		
L1DCache size 64KByte.		
L2Dcache size 1024Kbytes, without ECC supporting.		
Bus type is AXI128.		
Signoff date is 00/0000.		
Current cluster has 2 cores.		
Target has no device slave IF.		
HWBKPT number is 2, HWWP number is 2.		
GDB connection command for CPUs(CPUD):		
target remote 30.221.35.51:1025		
DebuggerServer quit		
Stop Debugger Server.		
, Ready.		
		1

### 图 8-12 断开 UI 版本 DebugServer

② 重新连接,界面显示如下:

🔹 XuanTieDebugServer	83 <u>—</u> 83	×
File View Control Setting Tools Help		
📽 🖬 🗶 🔹 🐘 🗗 🔎 S 🗣 📴 🔤 🔤 🚟 🔞		
XuarTi e: CKLink_Pro_V2, App_ver 0.0, Bit_ver 1.25, Clock 12000.000KMz,         5-wire, With DDC, Cache Flush On, SN CKLink_Pro_V2-001-57.         → Debug Arch is CKMD. →         ← CFU 0 →         XuarTi e: CPU Info:         WORD[0]: 0x1000001         WORD[1]: 0x1000001         WORD[1]: 0x1000001         WORD[5]: 0x5000000         WORD[5]: 0x50000001         Target Chip Info:         CPU Type is CKBGOMFV, in LITTLE Endian.         LIICache size 32KByte.         LIDCache size 32KByte.         LIDCache size 32KByte.         LIDCache size 32KByte.         LIDCache size 32KByte.         LUDCache size 64KByte.         LUDCache size 64KByte.         Signoff date is 00/0000.         Current cluster has 2 cores.         Targe		
VanTie CPU Info: WORD[0]: 0x049-4683 WORD[1]: 0x16000001 WORD[2]: 0x2600000 WORD[3]: 0x30340076 WORD[4]: 0x40000207 WORD[5]: 0x50000001 Target Chip Info: CPU Type is CK860MFV, in LITTLE Endian.		
LIICache size 32RSyte. LIDCache size 44RSyte. 12Dcache size 4024Rbytes, without ECC supporting. Bus type is AXII28. Signoff date is 00/0000. Current oluster has 2 cores. Target has no device slave IF. HWBET number is 2, HWWP number is 2.		
GDB connection command for CFVs(CPVO CFV1): target remote 30.221.35.51:1025		
Server is running		/

#### 图 8-13 UI 版本 DebugServer 以多核单端口连接 CK860MP 显示

此时 DebugServer 将正常打印 CPU 0 和 CPU 1 的 CPUID 信息。

- (2) Console 版 DebugServer 操作(linux 版本同):
  - ① 使用 Ctrl+c 结束 DebugServerConsole。
  - ② 重新运行 DebugServerConsole。

```
XuanTie Debugger Server (Build: Mar 29 2024, Windows)
User Layer Version : 5.17.99
Target Layer version : 2.0
Copyright (C) 2024 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd.
XuanTie: CKLink_Pro_V2, App_ver 0.0, Bit_ver 1.25, Clock 12000.000KHz,
5-wire, With DDC, Cache Flush On, SN CKLink_Pro_V2-001-57.
+-- Debug Arch is CKHAD. --+
         CPU 0
+-- CPU 0 --+
XuanTie CPU Info:
WORD[0]: 0x049c4683
WORD[1]: 0x16000001
WORD[2]: 0x20800000
WORD[3]: 0x30340076
WORD[4]: 0x40000207
WORD[4]: 0x50000001
Terrect Chip Info:
Target Chip Info:
CPU Type is CK860MFV, in LITTLE Endian.
              L1DCache size 32KByte.
L1DCache size 64KByte.
L2Dcache size 1024Kbytes, without ECC supporting.
               Bus type is AXI128.
              Signoff date is 00/0000.
Current cluster has 2 cores.
              Target has no device slave IF.
HWBKPT number is 2, HWWP number is 2.
       CPU 1
+-- CPU I --+
XuanTie CPU Info:
WORD[0]: 0x049c4683
WORD[1]: 0x16000001
WORD[2]: 0x20800000
WORD[3]: 0x30340076
WORD[4]: 0x40000207
WORD[4]: 0x50000001
Target Chip. Info:
Target Chip Info:
CPU Type is CK860MFV, in LITTLE Endian.
L1ICache size 32KByte.
              L1DCache size 64KByte.
L2Dcache size 1024Kbytes, without ECC supporting.
Bus type is AXI128.
              Signoff date is 00/0000.
Current cluster has 2 cores.
               Target has no device slave IF.
              HWBKPT number is 2, HWWP number is 2.
GDB connection command for CPUs(CPU0 CPU1):
target remote 30.221.35.51:1025
**************** DebuggerServer Commands List **************
help/h
               Show help informations.
 *****************
DebuggerServer$
```

图 8-14 Console 版本 DebugServer 以多核单端口连接 CK860MP 显示(linux 同)

此时 DebugServer 将正常打印 CPU 0 和 CPU 1 的 CPUID 信息。

5. 启动 GDB,调试多核:

- (1) 启动 csky-\*abiv2\*-gdb
- (2) 在 gdb 的命令行输入"target remote ip:port"(DebugServer 界面显示的连接命令)
- (3) 在 gdb 的命令行输入: info threads,显示

Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses/gpl.html">http://gnu.org/licenses/gpl.html</a> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" and "show warranty" for details. This GDB was configured as "--host=x86\_64-pc-linux-gnu --target=csky-elfabiv2". Type "show configuration" for configuration details. For bug reporting instructions, please see: <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>. Find the GDB manual and other documentation resources online at: <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. For help, type "help". Type "apropos word" to search for commands related to "word". (cskygdb) target remote 172,16,150,77:1025 Remote debugging using 172,16,150,77:1025 warning: No executable has been specified and target does not support determining executable automatically. Try using the "file" command. <u>0x1fbd819c in ?? ()</u> (cskygdb) info threads Id Target Id Frame Thread 1 (CPU#0) Thread 2 (CPU#1) \* 1 0x1fbd819c in ?? () ž 0x00000000 in ?? () (cskygdb) 📕

#### 图 8-15 GDB info thread 查看线程

如上图所示, GDB内部显示了两条线程 Thread 1 和 Thread 2, 分别对应 CPU 0 和 CPU 1。

## 8.5.4. 线程操作

在【8.3.1】 操作的基础上, GDB 端 Thread 将与 CPU 一一对应, 那么如果用户需要:

#### 1. 查看 CPU 1 的寄存器信息(以下为 gdb 命令行输入信息)

- (1) thread 2 (将 gdb 内部的线程切换至 Thread 2)。
- (2) info registers (此时 gdb 将显示 CPU 1 的 GPR, PC, PSR 等寄存器信息)。

Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses/gpl.html">http://gnu.org/licenses/gpl.html</a> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" and "show warranty" for details. This GDB was configured as "--host=x86\_64-pc-linux-gnu --target=csky-elfabiv2". Type "show configuration" for configuration details. For bug reporting instructions, please see: <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>. Find the GDB manual and other documentation resources online at: <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. For help, type "help". Type "apropos word" to search for commands related to "word". (cskygdb) target remote 172.16.150.77:1025 Remote debugging using 172,16,150,77:1025 warning: No executable has been specified and target does not support determining executable automatically. Try using the "file" command. 0x1fbd819c in ?? () (cskygdb) info threads Id Target Id Frame Thread 1 (CPU#0) 0x1fbd819c in ?? () Thread 2 (CPU#1) 0x00000000 in ?? () \* 1 2 (cskygdb) thread 2 [Switching to thread 2 (Thread 2)] #0 0x00000000 in ?? () (cskygdb) i r r0 0xb60cd4 11930836 r1 0×0 n. r2 0x80c9f8f6 -2134247178 r3  $0 \times 0$ Û r4  $0 \times 1$ 1 r5 0x1fff 8191 0x965ba8 9853864 r6 r7 2 0x2 r8  $0 \times 0$ Û 0x9f060000 r9 -1626996736 r10 0x9f060000 -1626996736 r11 0×0 Û r12 0x9f060000 -1626996736 r13 0xffffe000 -8192 r14 0x1dcd6500 0x1dcd6500 r15 0x80ec3d30 -2132001488 0xb60cd4 11930836 r16 r17 0x0 0 0x80c9f8f6 r18 -2134247178 r19 0x0 0 r20  $0 \times 1$ 1 r21 0x1fff 8191 r22 0x965ba8 9853864 r23 2 0x2 r24 0x0 0 r25 r26 0x9f060000 -1626996736 0x9f060000 -1626996736 r27  $0 \times 0$ Û r28 0x9f060000 -1626996736 r29 0xffffe000 -8192 r30 0x1dcd6500 500000000 r31 0x80ec3d30 -2132001488  $0 \times 0$ bc.  $0 \times 0$ lepc 0x0 0x0 -2147483648 psr 0x80000000 0x0 lepsr n (cskygdb)

#### 图 8-16 GDB 端切换线程查看 CPU 1 的寄存器信息

2. 查看 CPU 0 的寄存器信息

文档版本 5.18

版权所有 © 杭州中天微系统有限公司

63
- (1) thread 1 (将 gdb 内部的线程切换至 Thread 1)。
- (2) info registers (此时 gdb 将显示 CPU 1 的 GPR, PC, PSR 等寄存器信息)。

(cskygdb) threa	ad 1		
Switching to t	hread 1 (	Thread (	1)]
#0 0x1fbd819c	in ?? ()		
(cskugdb) i r	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
r0	0x33	51	
r1	0xa	10	
r2	0x20	32	
r3	0×20	32	
r4	0×16	22	
r5	0x80e9400	0	-2132197376
r6	0x0	0	
r7	0x0	0	
r8	0x0	0	
r9	0x0	0	
r10	0x80e95f9	14	-2132189292
r11	0x0	0	
r12	0x3	3	
r13	0×1	1	
r14	0x1fc1ffe	:4	0x1fc1ffe4
r15	0x1fbd819	lc i	532513180
r16	0x33	51	
r17	0xa	10	
r18	0×20	32	
r19	0×20	32	
r20	0×16	22	
r21	0x80e9400	0	-2132197376
r22	0x0	0	
r23	0x0	0	
r24	0x0	0	
r25	0x0	0	
r26	0x80e95f9	14	-2132189292
r27	0x0	0	
r28	0x3	3	
r29	0x1	1	
r30	0x1fc1ffe	:4	532807652
r31	0x1fbd819	lc	532513180
pc	0x1fbd819		0x1fbd819c
epc	0x0	0x0	
psr	0x8000010	1	-214/483391
epsr	0x0	0	
(cskygdb) 📕			

#### 图 8-17 GDB 端切换线程查看 CPU 0 的寄存器信息

### 3. 设置 CPU 0 的 PC 到 0x10000

(1) 如果已经在 Thread 1,则用再输入 Thread 1 来切换(线程编号为 CPU 编号+1)。
 可以在 gdb 的命令行输入"thread",或"info threads" gdb 将显示当前线程:

(cskygdb) thread [Current thread is 1 (process <main>)] (cskygdb) info threads Id Target Id Frame \* 1 process <main> (CPU#0 [running]) 0x1fbd819c in ?? () 2 process <main> (CPU#1 [running]) 0x00000000 in ?? () (cskygdb) ∎

#### 图 8-18 GDB 端查看当前线程

打印信息中,最前面带"\*"的即为当前线程。

(2) set \$pc = 0x10000 (设置 CPU 0 的 PC 为 0x10000)

(cskygdb) thread [Current thread is 1 (process <main>)] (cskygdb) info threads Id Target Id Frame process <main> (CPU#0 [running]) 0x1fbd819c in ?? () \* 1 2 process <main> (CPU#1 [running]) 0x00000000 in ?? () (cskygdb) thread 1 [Switching to thread 1 (process <main>)] #0 0x1fbd819c in ?? () (cskygdb) set \$pc=0x10000

图 8-19 GDB 端切换线程并设置 CPU 0 的 PC 至 0x10000

# 4. 所有的查看和修改操作需要对指定 CPU 进行查看寄存器,设置寄存器,查看 backtrace,内存等均需要在查看前确认是否为对应线程。

5. 运行程序:由于该模式下调试信号相互响应,即用户在 gdb 的命令行输入 stepi, step, next, continue 等让程序运行的时候,该命令虽然是发给当前 CPU,但该退出调试模式的信号会被其他核响应。

- (1) Si 时,所有 CPU 均会执行 si
- (2) Step, continue 等命令时,当前线程对应的 CPU 退出调试模式,其他 CPU 均跟随退 出调试模式。直到所有 CPU 中有一个 CPU 因为断点或其他原因进入调试模式后, 其他的 CPU 将被第一个进入调试模式的 CPU 拉入调试模式。GDB 获取到 CPU 进入 调试模式后,打印相关提示信息,并将当前线程切换至第一个进入调试模式的 CPU 对应的线程。

#### 6. 设置断点

- (1) 软件断点,该断点对所有 CPU 有效。
- (2) 硬件断点,该断点对所有 CPU 有效。
- (3) 如果只想某个 CPU 遇到断点停止时,可在设置断点时加入 Thread 信息,比如:"break \*0x10000 thread 2"。

即当 Thread 2(CPU 1) 遇到该断点时,GDB 停止。

## 8.5.5. RISC-V 区别操作

对于类似使用 RISC-V DTM&DM 的 CPU,比如 C908MP,在操作步骤和线程操作是有一些区别的。

C908MP 单 DM 多核:在该模型中,只有一个 DM,一个 DM 内存在多个核,Xtserver 默认这些核为通过多核,会将一个 DM 内的多核看出七个整体。其他不同点:

1. 由于 Soc 的设计不同,唤醒多核的方式存在差异,请使用具体 Soc 设定来操作。

2. GDB 需要使用 riscv64-unknown-elf-gdb。

3. 其他操作类似。

C908MP 多 Clusters 多核:在该模型中,一个 DM 下的所有核为一个 Cluster,多个 DMs 即多 个 Clusters。实际上,多个 Clusters 的多核在运行过程中是作为一个整体来运行系统的,但 在调试接口上并没有信息来指明多个 Clusters 是作为一个整体的。所以:

默认处理方式: Xtserver 将会以 DM 为单位,将 DM 内得所有核作为一个整体,为其配置一个 GDB 调试的端口,GDB 连接上该端口后以线程的放 hi 来调试该 DM 内的所有核。DM 与端口绑定,一一对应。

-SMP 的处理方式: 该方式即为指定多个 DM 为一个整体:

- UI版本添加参数方式:
  - 修改 default.ini 中 OPTIONS=-smp cluster0:cluster1;
  - 在 Setting->Target Setting->Other flags 中输入-smp cluster0:cluster1
- Console 版本添加参数方式: -smp cluster0:cluster1

### 8.6. 多核多端口模式

在该模式下,Xtserver 将为每个 CPU 开启一个服务端口供 XuanTie-GDB 连接,以 port 作为区分。XuanTie-GDB 通过"target remote ip:port"方式连接上 Xtserver 后,命令中 port 指 定后即指定连接该 port 对应的 CPU。对应关系在 Xtserver 的界面上可以看到。

该模式下,多个 CPU 将不互相发送并不响应其他核的调试信号,意为被调试的核独立, 其中一个 CPU 进入或退出调试模式,都不会影响其他核的运行。可以认为用户在调试多个 开发板,只是多个开发板的内存是一份。

### 8.6.1. CK860MP 多核调试模型

模型如下:



图 8-20 CK860MP 多核多端口模型图

### 8.6.2. C908MP 多核调试模型

模型如下:



图 8-21 C908MP 多核多端口模型图



公开



### 8.6.3. 操作步骤

此处以 2 个核的 CK860MP 为例:

- 1. 与【操作步骤】的1操作一致。
- 2. 与【操作步骤】的2操作一致。
- 3. 与【操作步骤】的3操作一致。
- 4. 重新启动 DebugServer, 识别多核:
- (1) UI版本 DebugServer
  - 可选择先启动 DebugServer,运行起来后暂停 server。点击菜单中的"Setting->Multicore Threads",当该选择如下图时,再次启动 Server:

ulti-cores Threads D	Target Setting Socket Setting Cpu Select	?	
Milti-cores Threads D Milti-cores Threads D	TDFile Setting Multicore Threads		
	Flash Setting Verbose Setting		

图 8-23 UI 界面设置 -no-multicore-threads 模式

② 也可选择修改 DebugServer 程序所在目录的 default.ini 中的 "MULTICORETHREADS=TRUE"为"MULTICORETHREADS=FALSE",然后启动 DebugServer。

5称	修改日期	类型	大小
license	2024/3/29 16:28	文件夹	
links	2024/3/29 16:28	文件夹	
tdescriptions	2024/3/29 16:28	文件夹	
DebugServerConsole.exe	2024/3/29 15:59	应用程序	286 KB
👔 default.ini	2024/3/25 15:35	配置设置	3 KB
🖥 Flash.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	271 KB
🗟 libusb-1.0.dll	2021/7/15 16:08	应用程序扩展	101 KB
libusb-1.0.pdb	2021/7/15 16:08	Program Debug	931 KB
Modules.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	509 KB
msvcp140.dll	2021/12/10 22:19	应用程序扩展	427 KB
Target.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	3,876 KB
Utils.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	317 KB
vcruntime140.dll	2021/12/10 22:20	应用程序扩展	75 KB
XmlParser.dll	2024/3/29 15:58	应用程序扩展	663 KB
XuanTieDebugServer.exe	2024/3/29 15:59	应用程序	3,696 KB

📄 defau	ilt. ini 🛛 🛛	
1	; #######################	**********
2	; This file is the con	fig file for CKcoreDebugServer, include
3	; information about ta	rget board, Jtag server, programmed
4		
5	; About Target	
6	[TARGET]	
7	JTAGTYPE=USBICE	; EASYJTAG or USBICE
8	ICECLK=12000	; a interger as K
9	DDC=TRUE	; TRUE or FALSE
10	OPTIONS-	; for other options
11	CACHEFLAG=TRUE	; for cache switch, TRUE or FALSE
12	MTCRDELAY=10	;
13	TARGETINITFILE=	; for Target Init
14	CDITYPE=	; for pre set cdi(5 or 2)
15	PRERESET=FALSE	; TRUE or FALSE
16	TDESCXMLFILE-	; for target-description xml select
17	NRESETDELAY=100	;
18	TRESETDELAY=110	;
19	RESETWAIT=50	;
20	MULTICORETHREADS=FALSE	; TRUE or FALSE
21	DCOMMTYPE-	; for debug comm: LDCC
22	LOCALSEMIHOST=FALSE	; doing semihost by local, TRUE or FALSE
23	HACRWIDTH=	; set hacr width (8/16)
24	ISAVERSION=	; set isa version (v1/v2/v3/v4/v5)
25	DEBUGARCH=	; set Debug Architecture (CKHAD/RVDM/AUTO)
26	DMSPEEDUP-TRUE	; speed up for RISCV DM DEBUG, TRUE or FALSE
27	CACHEFLUSHDELAY=10	; * ms
28	TRST=TRUE	; Enable treset
29	ONLYSERVER=FALSE	; restore cpu state after connection
30	IDLEDELAY=	; idle delay for riscv dm 0~7
31	SAMPLINGCPF-	; TRUE or FALSE
32	SAMPLINGCPU=	; specify the sampling cpu num
33	SAMPLINGPORT=	; specify the sampling socket port
34		
35	L; About Socket Server	
36	[ SOCKETSERVER]	
37	SOCKETPORT-1025	; as 1025
0.0		

图 8-24 UI 通过 default.ini 设置 -no-multicore-threads 模式

③ 启动 DebugServer 后如下图:

🕸 XuanTieDebugServer	8 <u>—</u> 8	×
File View Control Setting Tools Help		
☞ 🖬 × 🔸 № 🖡 D S 👂 📴 厕  👔		
unning Bebug Server, auto to check the target at first uanTie: CKLink_Pro_V2, App_ver 0.0, Bit_ver 1.25, Clock 12000.000KHz, 5-wire, With DDC, Cache Flush On, SN CKLink_Pro_V2-001-57. — Debug Arch is CKHAD+ — CFU 0+		
WGRD[0]: 0x049c4683 WGRD[1]: 0x16000001 WGRD[2]: 0x20800000 WGRD[3]: 0x30340076 WGRD[4]: 0x40000207 WGRD[4]: 0x40000207		
arget Chip Info: CFU Type is CK860MFV, in LITTLE Endian. LIICache size 32KByte. LIDCache size 64KByte. L2Dcache size 1024Kbytes, without ECC supporting.		
Bus type is AXI128. Signoff date is 00/0000. Current cluster has 2 cores. Target has no device slave IF. HWBKPT number is 2, HWWP number is 2.		
WORD[5]: UNEDUDUDUD arget Chip Info: CPU Type is CK860MFV, in LITTLE Endian. LIICache size 32KByte. LIDCache size 64KByte. L2Dcache size 1024Kbytes, without ECC supporting. Bus tupe is AVI128		
Signoff date is 00/0000. Current cluster has 2 cores. Target has no device slave IF. HWBKPT number is 2, HWWP number is 2.		
DB connection command for CPUs(CPUD): target remote 30,221.35.51:1025 DB connection command for CPUs(CPU1): target remote 30.221.35.51:1026		
erver is running		

### 图 8-25 UI 版本 DebugServer 已多核多单端口连接 CK860MP 显示

(2) Console 版本 DebugServer (linux 版本同):

启动 DebugServerConsole 加启动参数: -no-multicore-threads。



图 8-26 Console 版本 DebugServer 以多核多单端口连接 CK860MP 显示(linux 同)

5. GDB 连接,调试:

- (1) 此时, DebugServer 界面上已经显示了连接 CPU 0 和 CPU 1 的连接命令, IP 相同, Port 做区分。
- (2) 此时 GDB 调试可认为在调试单核,与单核调试无异(调试者需要知道此时各个核 是共享内存的即可)。

### 8.6.4. RISC-V 区别操作

多核多端口模式是以核的个数为单位的,此处主要的区别是:

1. 由于 Soc 的设计不同,唤醒多核的方式存在差异,请使用具体 Soc 设定来操作。

公开

2. GDB 需要使用 riscv64-unknown-elf-gdb。

3. 其他操作类似。

### 8.7. 多核调试通用规则

针对于 HAD 调试架构:

1. 在默认或 multicore-threads 模式下, Xtserver 可以识别到的 SMP 默认开一个端口, 异构的 部分则开启独立的 GDB 调试端口。

2. 在-no-multicore-threads 模式下,以核的个数为单位,开启对应个 GDB 调试端口,核与端口绑定,GDB 连接指定端口,即为调试指定核。

针对于 DTM&DM 调试架构:

1. 在默认或 multicore-threads 模式下,Xtserver 以 DM 为单位,为每一个 DM 开启一个 GDB 调试端口。DM 内的所有核默认为 SMP,即在 XUANTIE 的设计中,一个 DM 内不会出现多种 型号的 CPU。

2. 在默认或 multicore-threads 模式下,多 Clusters 的多核(每个 Cluster 分布在不同的 DM 内),可以通过-smp 参数将多个 clusters 看成一个整体。被看作一个整体的多个 DMs 会只 开启一个 GDB 调试端口,剩余的 DM 被单独看作一个整体,拥有对应的 GDB 调试端口。

3. 在-no-multicore-threads 模式下,以核的个数为单位,开启对应个 GDB 调试端口,核与端口绑定,GDB 连接指定端口,即为调试指定核。

# 9. Flash 烧录及 Flash 断点

Flash 烧录在 MCU 的调试中极为常见。大部分 MCU 的 flash 对于 CPU 来说都是存在地址映 射的,因此其 code 也可以在 flash 上运行。因此 Xtserver 将引入 Flash 烧录的功能。

### 9.1. Flash 烧录原理

Xtserver 中 flash 烧录和 CDK 中的 flash 烧录原理保持一致。



图 9-1 调试器烧录 Flash 图示

如上图所示,调试器通过 RAM 区域的 Flash 算法文件,对 Flash/ROM 区域进行擦除和烧录 功能。详细信息参考以下链接中的 5.2, 5.3, 5.4 章节: https://www.xrvm.cn/community/course/detail?id=3844830760226394112&type=technical

### 9.1.1. 算法文件要求

由于在 Xtserver 进行下载和设置 Flash 断点时不可破坏硬件现场,故需要知道:

1. 算法文件会破坏的寄存器。寄存器涉及 GPRS, PC 和包含中断使能控制位的控制寄存器, 这个对 XUANTIE 的算法文件无要求。

2. 算法文件会破坏的内存区域。内存涉及 Flash Algorithm 程序代码执行内存和堆栈使用内存,代码执行内存可获取,但堆栈使用内存将对算法文件提出要求,需要算法文件的版本大于等于 6。

要求算法文件使用 CDK 模板, 且版本大于等于 6。 基本要求:

- 1. 堆栈使用区间被包含在 .bss 段内
- 2. \_\_bkpt\_label 处为软件断点指令
  - a.900 系列 CPU 的为:

\_\_bkpt\_label:

ebreak

ret

b.800 系列 CPU 的为:

\_\_bkpt\_label:

bkpt

rts

- 3. 存在\_\_continue\_label,
  - a.900 系列 CPU 的为:

\_\_continue\_label:

```
mv a0, a0
```

ret

b.800 系列 CPU 的为:

```
公开
```

```
__continue_label:
mov a0, a0
rts
```

更多信息参考 CDK Flash 模板工程。

# 9.1.2. 命令行支持的 Flash 操作命令

Xtserver 的命令行中实现对 Flash 操作的相关功能,集成命令如下:

- flash
- flash info
- flash erase
- flash program
- flash dump
- flashbp-clear

flash: 指定 flash 算法文件,参数:

- -al/--algorithm file,指定 flash 算法文件。
- -cov/--compat-algorithm-ver1to5,支持 v1~v5 版本的 flash 算法文件。

flash info: 查看当前 Flash 算法文件的相关信息,无其他参数。

flash program:执行 flash 烧录操作,参数:

- -al/--algorithm file, 指定烧录时使用的 flash 算法文件,默认使用 Xtserver 启动时指 定 flash 算法文件,或通过 flash -al 指定的算法文件。
- -f/--file,指定烧录的文件。
- -b/--binary,如果烧录的文件是 bin 文件,需要该参数指明。
- -a/--address ADDR,如果烧录的文件是 bin 文件,该参数指令烧录的起始位置。
- -v/--verify,烧录后验证 flash 是否烧录成功。
- -cov/--compat-algorithm-ver1to5,支持 v1~v5 版本的 flash 算法文件。
- -fi/--flash-index,如果存在多块 flash 区域拥有相同的地址段,可配合使用该参数。

flash erase:对 flash 进行擦除操作,参数:

- -al/--algorithm file, 指定擦除使用的 flash 算法文件,默认使用 Xtserver 启动时指定 flash 算法文件,或通过 flash -al 指定的算法文件。
- -c/--chip,指明进行片擦。
- -a/--address ADDR,不加-c/--chip,即不是片擦时指明擦写的起始位置。
- -s/--size LENGTH,不加-c/--chip,即不是片擦时指明擦写的长度。
- -cov/--compat-algorithm-ver1to5,支持 v1~v5 版本的 flash 算法文件。

flash dump: 转储 flash 内容到文件,参数:

● -al/--algorithm file, 指定转储使用的 flash 算法文件,默认使用 Xtserver 启动时指定 flash 算法文件,或通过 flash -al 指定的算法文件。

公开

- -o/--output,指明转储到的文件名。
- -b/--binary,指明转储的文件类型为 bin 文件。
- -h/--hex,指明转储的文件类型为 hex 文件。
- -a/--address ADDR,指明转储的起始位置。
- -s/--size LENGTH,指明转储的长度。
- -cov/--compat-algorithm-ver1to5,支持 v1~v5 版本的 flash 算法文件。

flashbp-clear: 恢复 Flash 内存中已插入或还未删除的 flash 断点。因为调试过程中为了优化 加速会使用指令模拟,或仅在适当的时机才删除 flash 断点,以减少对 flash 的操作。这样在 调试过程中就会隐含当前 flash 内存中存在已插入或还未删除的 flash 断点。 该命令将会删 除这些断点,恢复 flash 中原有的值。

示例:

flash -al ch2201\_eFlash.elf

flash info

flash program -f download.elf

flash program -f download.hex

flash program -f download.hex -v

flash program -f download.bin -a 0x1000000 -b

flash program -f download.elf -al ch2201\_eFlash.elf

flash program -f download.hex -al ch2201\_eFlash.elf

flash program -f download.bin -a 0x10000000 -b -al ch2201\_eFlash.elf

flash erase -c

flash erase -a 0x10000000 -s 0x2000

flash erase -c -al ch2201\_eFlash.elf

flash erase -a 0x10000000 -s 0x2000 -al ch2201\_eFlash.elf

flash dump -o dump.bin -b -a 0x10000000 -s 0x2000

flash dump -o dump.hex -h -a 0x10000000 -s 0x2000

flash dump -o dump.bin -b -a 0x10000000 -s 0x2000 -al ch2201\_eFlash.elf

flash dump -o dump.hex -h -a 0x10000000 -s 0x2000 -al ch2201\_eFlash.elf

### 9.2. Flash 断点

在了解 Flash 断点之前, 先介绍以下断点的分类:

- 软件断点
- 硬件断点
- 数据观察点

软件断点: CPU 的指令集中包含一条断点指令,当 CPU 执行到该指令时,产生调试异常, CPU 会进入调试模式。通俗的讲就是 CPU 运行会停住。软件断点就是利用该指令的特性,调 试器通过 load/store 替换断点位置的原有指令,从而使断点生效。

硬件断点: CPU 内部包含地址比较器单元,当设置硬件断点时,配置比较器的取址 PC 和断 点地址进行比较。当取址 PC 和断点地址匹配时,则使 CPU 进入调试模式,即硬件断点生效。 由于比较器的资源占用比较大,一般 MCU 中的硬件断点比较器都有个数限制。

数据观察点: CPU 内部的数据地址比较器,和硬件断点的比较器类似。数据观察点比较器比较的对象是 load/store 的地址和数据观察点地址。当比较器匹配时,则使 CPU 进入调试模式,即硬件断点生效。一般来说,硬件上的数据地址比较器和取址比较器为同一单元。

在 MCU 领域,往往 CODE 都是在 flash 上,当对 CODE 打软件断点时,由于软件断点是通过 load/store 指令改写指令码,由于 CODE 是 flash,无法通过 load/store 改写指令码。从而只 能使用硬件断点。而硬件断点由于个数限制,限制了开发者的调试工作。

Flash 断点由此而来。Flash 断点的原理和软件断点类似,同样采用断点指令使 CPU 进入调试 模式,不一样的地方在于软件断点采用 load/store 改写指令码,而 Flash 断点是擦写 flash 改 写指令码。

### 9.2.1. 工作原理

前面说到 Flash 断点是通过擦写 flash,改写指令码的方式。因此 Xtserver 会记录用户使用的 断点信息,在需要新插入断点的需求的时候,对 Flash 进行擦除和烧录,替换原指令为 bkpt/ebreak 软件断点指令。烧录原理遵从 9.1Flash 烧录原理章节描述的 Flash 烧录原理。

当用户需要执行断点处命令的时候,Xtserver 集成了模拟执行单元,模拟其中部分指令。若 无法进行模拟的指令,会通过 sp 位置写指令码由 CPU 来执行。

### 9.2.2. 断点的效率

在调试过程中,由于 Flash 断点需要对片上 flash 进行擦写操作,相比于软件断点,增加了时间的成本。为了减少 flash 操作,Xtserver 中进行一系列的优化,包括但不限于硬件断点的联合使用、指令模拟等。

为了保持数据的一致,在 Flash 断点的烧录前, DebugServer 会保存算法文件使用的内存区域。为了提高效率,我们建议: Flash 算法文件 code size 和 data size 应尽量的小。

### 9.2.3. 使用方法

准备内容:

1. 一块拥有 Flash 的开发板。

2. 使用 CDK 的 Flash 驱动模板工程生成的 Flash 算法文件,要求 Flash 驱动模板版本 号>=6。

3. 其他软硬件工具。

操作过程:

1. 开发板上电,连接 CKLINK。

- 2. 如果使用 Console 版本 Xtserver, 启动时加参数: -flash-algorithm flash\_algorithm\_path。
- 3. 如果使用 GUI 版本 Xtserver, 使用 Setting->Flash Setting 来指定 Flash 算法文件。
- 4. 启动 GDB 进行连接 Xtserver 进行调试。

使用上述功能时仅可能的使用较新版本 Xtserver,可从 https://www.xrvm.cn/community/download?id=4238019891233361920下载。

使用的 CDS 或 CDK,请参考 CDS 或 CDK 的用户手册说明。

预期结果:用户可以使用 GDB 在 flash 区域内设置断点(不区分软件断点与硬件断点)进行调试。此时,如果在 flash 区域的断点个数未超出 CPU 已有的硬件断点个数,则 Xtserver 将硬件断点来进行调试;如果已超出,Xtserver 将会自动选择,将超出的部分断点使用 Flash 断点进行插入。

# 10. Vendor ICE 支持

在业务的发展过程中,我们的客户具备了开发设计 Link 的能力。在 DebugServer 应对客户 自己设计开发的 Link。因此 DebugServer 增加了客户设计开发的 Link 功能。

该功能的实现方式是:

安装目录下的 links 目录中存放着多个 Vendor 目录,每个目录中保存的客户实现的 Link 库文件。库文件需要实现一些接口用于 porting DebugServer 完成调试功能。

porting 接口见表格 10-1 Link Porting 接口列表,详细也可见示例程序的 Include/link.h

接口	接口原型	描述
link_init	Int link_init (dbg_server_cfg_t	初始化 link
	*cfg);	option
link_open	void*link_open(dbg_server_cfg_t	打开 link 设备
	*cfg, void *unique);	
link_close	<pre>void link_close (void *handle);</pre>	关闭 link 设备
link_config	int link_config (void *handle,	配置 link, 包括频率、复位
	enum LINK_CONFIG_KEY key,	时间等
	unsigned int value);	具体配置项可 option
link_upgrade	int link_upgrade (void *handle,	固件升级
	const char *path);	option
link_memory_read	int link_memory_read (void	读 target 内存
	*handle, uint64_t addr, int xlen,	
	uint8_t *buff, int length, int	
	mode);	
link_memory_write	int link_memory_write (void	写 target 内存
	*handle, uint64_t addr, int xlen,	
	uint8_t *buff, int length, int	
	mode);	
link_register_read	int link_register_read (void	读 target 通用寄存器
	*handle, int regno, uint8_t *buff,	
	int nbyte);	
link_register_write	int link_register_write (void *,	写 target 通用寄存器
	int regno, uint8_t *buff, int	
	nbyte);	
link_jtag_operator	int link_jtag_operator (void	执行一次 JTAG 操作
	*handle, int ir_len, unsigned char	option
	*ir, int dr_len, unsigned char	
	*dr_r, unsigned char *dr_w, int	
	read);	
link_gpio_operator	int link_gpio_operator (void *,	执行一次 GPIO 操作
	int gpio_out, int *gpio_in, int	option
	gpio_eo, int gpio_mode);	
link_show_info	int link_show_info (void *,	显示 link 信息。
	dbg_server_cfg_t *cfg, void	option
	(*func)(const char *,));	

XuanTie Debugger Server User Guide-V5.18	公开
--	----

link_reset	int link_reset (void *handle, int	复位 link
	hard);	
link_get_device_list	int link_get_device_list (struct	获取 link 列表
	link_dev *dev, int *count);	
THE_NAME_OF_LINK	const char * THE_NAME_OF_LINK	LINK 名字,该接口作为 DLL
	(void);	识别接口,必须实现。

表格 10-1 Link Porting 接口列表

# 11. Example 工程

针对不同的应用场景,客户某些时候需要自己实现一些操作去控制或者读写芯片信息。因此我们提供一个示例工程,告知客户如何通过 target 接口去操作芯片。

在 XuanTie DebugServer 工具的安装目录下存在一个 Example 目录,在 linux 和 windows 下 分别有不同的使用方式。

linux 下,我们提供提供 Makefile 编译工程。依赖工具: make, gcc, g++。

windows 下,我们提供 VS 工程。依赖工具: Virtual Studio2015。

打开工程,源文件中我们可以看到一些操作。包含:

- 1) 初始化过程及连接目标板
- 2) 寄存器读写操作
- 3) 内存读写操作
- 4) 运行/停止等
- 5) 断开连接

详细信息请打开工程查看。

# 12. 常见问题及解决方法

#### 表格 12-1 常见问题及解决方法

问题类型	错误提示	解决方法
ICE 连接失败	ERROR: No C-SKY ICE connected to Your PC or your C-SKY ICE driver not installed correctly! Input enter to exit	确保 ICE 重新 连接并且 ICE 驱动成功安装

Target 连接失	ERROR: Fail to enter debug mode!	ICE 连接好目
败	Error: Can't enter debug mode, please check the target board physical link.	标板,并且保
	Input enter to exit	证目标板上
		电,重新连接
端口绑定失	ERROR: Fail to bind socke port 1025, please change another one.	打开端口设置
败		菜单选项卡,
	ERROR: Fail to create socket server.	重新选择端口
	Input enter to exit	王 五 安 太 拉
		亏,再伏连接
版本升级问	WORNING, ICE Humadian impand it an anna function loss on anna ***	重新打开
·斯	WHAMING. ICE Upgrauing ignored, it may cause function lose or error:::	Ytserver 连接
AES.	ERROR: DebugServer can't implement ICE config!	
	Input enter to exit	ICE, 出现 ICE
		升级提示时,
		选择 'y',升
		级成功后,重
		新插拔 ICF, 再
		次 庙 田
		以 区 用
		Xtserver 进行
		连接即可。
		此问题针对
	EKROR: You ICE's version is newer than Your DebugServer, Please update Your Debu gServer!	此问应有对
Xtserver 版本	ERROR: DebugServer can't implement ICE config!	CKIINK_IIte 型
兼容问题		号 ICE ,
	Input enter to exit	Xtserver 版本
		过老会出现此
		问题,应该从
		YuanTio 宜网
		▶
		版本的
		Xtserver

# 12.1. XuanTie OCC 平台博文

《[XuanTieDebugger] CPU 连接问题外部接口排查》

《[XuanTieDebugger] CPU 硬件调试介绍》

《[XuanTieDebugger] RISC-V GDB 相关问题》

《[XuanTieDebugger] 调试器 Reset 功能描述》

《<u>玄铁 CPU 调试系统介绍</u>》